

# HP ProLiant ML350 Gen9 Server Benutzerhandbuch

Übersicht
Dieses Dokument wendet sich an
Personen, die für die Installation, Verwaltung und
Fehlerbeseitigung von Servern und
Speichersystemen zuständig sind.
HP setzt voraus, dass Sie über die erforderliche
Ausbildung für Wartungsarbeiten an
Computersystemen verfügen und sich der
Risiken bewusst sind, die beim Betrieb von
Geräten mit gefährlichen Spannungen auftreten
können.

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. zum Service gehörenden Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. Hewlett-Packard ("HP") haftet ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Teilenummer: 781896-041

September 2014

Ausgabe: 1

Linux® ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene US-Marken der Microsoft Corporation.

microSD ist eine Marke oder eingetragene Marke von SD-3C in den USA und/oder anderen Ländern.

Red Hat® ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke der Red Hat. Inc.

VMware® ist in den USA und/oder unter anderen Rechtshoheiten eine eingetragene Marke von VMware, Inc.

# Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung der Komponenten	······································
	Komponenten auf der Vorderseite	······································
	LEDs und Tasten auf der Vorderseite	2
	Komponenten auf der Rückseite	5
	LEDs auf der Rückseite	7
	Komponenten der Systemplatine	8
	Systemwartungsschalter	9
	NMI-Funktionalität	10
	DIMM-Steckplätze	1′
	Verwenden von Systems Insight Display	1 <sup>2</sup>
	Systems Insight Display LEDs	12
	Leuchtmuster der Systems Insight Display LEDs	13
	Gerätenummerierung	15
	Definitionen der Hot-Plug-Laufwerks-LED	17
	Hot-Plug-Lüfter	18
2	Betrieb	20
	Einschalten des Servers	20
	Herunterfahren des Servers	20
	Entfernen des Sicherheits-Frontrahmens	20
	Entfernen des Tower-Frontrahmens	2
	Entfernen der Zugangsabdeckung	2 <sup>-</sup>
	Anbringen der Zugangsabdeckung	22
	Herausziehen des Servers aus dem Rack	23
	Entfernen des Luftleitblechs	24
	Installieren des Luftleitblechs	25
	Ausbauen eines Lüfters	26
	Entfernen des Lüfterkäfigs	27
	Entfernen Sie das optische Laufwerk	28
	Entfernen eines Blindmoduls des Komponentenlaufwerkskäfigs	29
3	Setup	3′
	Optionale Installationsservices	3 <sup>2</sup>
	Optimale Betriebsumgebung	3′
	Erforderliche Luftzirkulation und Mindestabstände	3 <sup>2</sup>
	Temperaturanforderungen	32

	Stromversorgungsanforderungen	33
	Erforderliche elektrische Erdung	33
	Serverspezifische Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	34
	Identifizieren des Inhalts im Versandkarton des Servers	34
	Installieren der Hardwareoptionen	35
	Einrichten eines Tower-Servers	35
	Einbauen des Servers in ein Rack	36
	Rack-Vorsichtsmaßnahmen	41
	Installieren des Betriebssystems	42
	Einschalten und Auswählen von Startoptionen im UEFI-Boot-Modus	42
	Registrieren des Servers	43
4 Ins	stallation der Hardwareoptionen	44
	Einführung	44
	Optionaler zweiter Prozessor	44
	Speicheroptionen	49
	HP SmartMemory	50
	Architektur des Speichersubsystems	50
	Ein-, zwei- und vierreihige DIMMs	50
	Bestückungsreihenfolge	51
	DIMM-Identifizierung	51
	Installieren eines DIMM	52
	Anbringen des Sicherheits-Frontrahmens	
	Einbauen des optischen Laufwerks	53
	Umbau eines Towers in ein Rack	54
	Option Systems Insight Display	60
	Option SFF-Medienkäfig	63
	Option LFF-Medienkäfig	67
	Optionales Mini-SAS-Y-Kabel für HP Smart Array Controller	71
	Laufwerksoptionen	76
	Entfernen eines Laufwerksblindmoduls	76
	Installieren eines Hot-Plug-Festplattenlaufwerks	76
	Entfernen eines Laufwerks	78
	Optionale Grafikkarten	78
	Optionale Speichercontroller	83
	Installation des optionalen HP Flexible Smart Array Controllers	84
	Optionaler HP Smart Array Controller	86
	HP Smart Storage Battery	86
	Installieren eines redundanten Hot-Plug-Lüfters	88
	Optionaler SFF-Laufwerkskäfig mit acht Einschüben	90
	Optionale LFF-Laufwerksbackplane mit acht Einschüben	93

iv DEWW

	Optionales HP Trusted Platform Module	96
	Montieren von Trusted Platform Module und Sicherheitsniet	97
	Aufbewahren des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung	97
	Aktivieren des Trusted Platform Module	98
5 Ve	rkabelung	99
	Mediengerät-Datenverkabelung	99
	Verkabelung des optischen Laufwerks	99
	Mini-SAS-Verkabelung für HP Flexible Smart Array Controller	100
	Mini-SAS-Y-Verkabelung für HP Smart Array Controller	101
6 So	ftware und Konfigurationsprogramme	104
	Servermodus	104
	Product QuickSpecs (Produkt-ID)	104
	HP iLO	105
	Active Health System	105
	HP RESTful API-Unterstützung für HP iLO	106
	Integrated Management Log	107
	HP Insight Remote Support	107
	HP Insight Remote Support Central Connect	107
	HP Insight Online Direct Connect	107
	HP Insight Online	108
	Intelligent Provisioning	108
	HP Insight Diagnostics	108
	HP Insight Diagnostics Datenerfassungsfunktionalität	
	Erase Utility	109
	Scripting Toolkit für Windows und Linux	109
	HP Service Pack for ProLiant	110
	HP Smart Update Manager	110
	HP UEFI System Utilities	
	Verwenden von HP UEFI System Utilities	
	Flexible Startsteuerung	
	Wiederherstellen und Anpassen von Konfigurationseinstellungen	
	"Secure Boot"-Konfiguration	
	Integrierte UEFI-Shell	
	Integrierte UEFI-Diagnose	
	HP RESTful API-Unterstützung für UEFI	
	Erneutes Eingeben der Seriennummer und Produkt-ID des Servers	
	Dienstprogramme und Funktionen	
	HP Smart Storage Administrator	
	ROMPag Utility	114


Automatic Server Recovery (Automatische Serverwiederherstellung)	115
Unterstützung für USB	115
Externe USB-Funktionalität	115
Unterstützung für USB	115
Externe USB-Funktionalität	116
Unterstützung für redundantes ROM	116
Sicherheitsvorteile	116
System auf dem neuesten Stand halten	116
Treiber	116
Software und Firmware	117
Versionskontrolle	117
HP Betriebssystem- und Virtualisierungssoftware-Unterstützung für ProLiant Ser	ver 117
HP Technology Service Portfolio	117
Änderungskontrolle und proaktive Benachrichtigung	118
7 Fehlerbeseitigung	119
Ressourcen für die Fehlerbeseitigung	119
8 Austauschen der Batterie	120
9 Zulassungshinweise	122
Sicherheit und Einhaltung behördlicher Bestimmungen	
Kennzeichnung für Belarus, Kasachstan, Russland	
Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Türkei	
Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Ukraine	
Garantieinformationen	
10 Elektrostatische Entladung	124
Schutz vor elektrostatischer Entladung	124
Erdungsmethoden zum Schutz vor elektrostatischer Entladung	124
11 Technische Daten	125
Umgebungsanforderungen	125
Technische Daten	125
Technische Daten zum Netzteil	126
HP 500W Flex Slot Platinum Hot-Plug-Netzteil	126
HP 800W Flex Slot Platinum Hot-Plug-Netzteil	127
12 Support und andere Ressourcen	128
Vor Kontaktieren von HP	128

	HP Kontaktinformationen	128
	Customer Self Repair (Reparatur durch den Kunden)	128
13	Akronyme und Abkürzungen	130
14	Feedback zur Dokumentation	133
Ind	dex	134

# 1 Beschreibung der Komponenten


# Komponenten auf der Vorderseite

SFF-Modell (Tower)



Nr.	Beschreibung	
1 SFF-SAS/SATA-Laufwerke		
2	Herausziehbare Lasche mit Seriennummer/iLO Informationen <sup>1</sup>	
3	Laufwerkskäfig-Einschub	
4 Einbauschacht für optisches Laufwerk		
5	Medien-/Laufwerkskäfig-Einschübe	
6	USB 2.0-Anschlüsse (2)	


SFF-Modell (Rack)



Nr.	Beschreibung
1	SFF-SAS/SATA-Laufwerke
2	Herausziehbare Lasche mit Seriennummer/iLO Informationen¹
3	Laufwerkskäfig-Einschub
4	Einbauschacht für optisches Laufwerk
5	Medien-/Laufwerkskäfig-Einschübe
6	Systems Insight Display Einschub
7	USB 2.0-Anschlüsse (2)


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die herausziehbare Lasche mit Seriennummer/iLO Informationen ist doppelseitig. Die Vorderseite zeigt die Seriennummer des Servers und die Rückseite zeigt die iLO-Standard-Kontoinformationen. Die gleichen Informationen sind auf einem am Chassis angebrachten Etikett aufgedruckt.

#### LFF-Modell (Tower)



Nr.	Beschreibung
1	Medien-/Laufwerkskäfig-Einschub
2	Laufwerkskäfig-Einschub
3	Herausziehbare Lasche mit Seriennummer/iLO Informationen¹
4	LFF-SAS/SATA-Laufwerke
5	Einbauschacht für optisches Laufwerk
6	USB 2.0-Anschlüsse (2)

### LFF-Modell (Rack)




Nr.	Beschreibung
1	Medien-/Laufwerkskäfig-Einschub

Nr.	Beschreibung
2	Laufwerkskäfig-Einschub
3	Herausziehbare Lasche mit Seriennummer/iLO Informationen¹
4	LFF-SAS/SATA-Laufwerke
5	Einbauschacht für optisches Laufwerk
6	USB 2.0-Anschlüsse (2)
7	Systems Insight Display Einschub

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die herausziehbare Lasche mit Seriennummer/iLO-Informationen ist doppelseitig. Die Vorderseite zeigt die Seriennummer des Servers und die Rückseite zeigt die iLO-Standard-Kontoinformationen. Die gleichen Informationen sind auf einem am Chassis angebrachten Etikett aufgedruckt.

Weitere Informationen zur Nummerierung der Boxen und Laufwerke enthält der Abschnitt "Gerätenummerierung auf Seite 15).

# LEDs und Tasten auf der Vorderseite




Nr.	Beschreibung	Zustand
1	Geräteidentifikationsschalter mit LED	Blaue Daueranzeige = Aktiviert
		Blaue Blinkanzeige:
		<ul> <li>1 Hz/Zyklus pro Sekunde = Remote-Management oder Firmware-Aktualisierung wird ausgeführt</li> </ul>
		<ul> <li>4 Hz/Zyklen pro Sekunde = Manuelle iLO Neustartsequenz eingeleitet</li> </ul>
		<ul> <li>8 Hz/Zyklen pro Sekunde =         Manuelle iLO Neustartsequenz         läuft</li> </ul>

Nr.	Beschreibung	Zustand
		Aus = Deaktiviert
2	Zustands-LED	Grüne Daueranzeige = Normal
		Grüne Blinkanzeige (1 Hz/Zyklus pro Sekunde) = iLO wird neu gestartet
		Gelbe Blinkanzeige = Eingeschränkter Systemzustand¹
		Rote Blinkanzeige (1 Hz/Zyklus pro Sekunde) = kritischer Systemzustand¹
3	NIC-Status-LED	Grüne Daueranzeige = Verbindung mit dem Netzwerk
		Grüne Blinkanzeige (1 Hz/Zyklus pro Sekunde) = Netzwerk aktiv
		Aus = Keine Netzwerkaktivität
4	Netz-/Standby-Taste und Netz-LED	Grüne Daueranzeige = System eingeschaltet
		Grüne Blinkanzeige (1 Hz/Zyklus pro Sekunde) = Einschaltsequenz läuft
		Gelbe Daueranzeige = System im Standby-Modus
		Aus = Kein Strom <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beachten Sie zum Identifizieren von Komponenten in einem beeinträchtigten oder kritischen Zustand die Systems Insight Display LEDs, die iLO/BIOS-Protokolle und das Fehlerbeseitigungs-Handbuch zum Server.

Wenn alle vier LEDs, die in dieser Tabelle beschrieben werden, gleichzeitig blinken, liegt ein Stromausfall vor.


# Komponenten auf der Rückseite



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Netzstrom nicht verfügbar, Netzkabel nicht angeschlossen, keine Netzteile installiert, Netzteil ausgefallen oder Netzschalterkabel nicht angeschlossen.

Nr.	Beschreibung	
1	Steckplatz 1, PCle3 x16 (8, 4, 1, für Prozessor 1)	
2	Steckplatz 2, PCle3 x8 (4, 1, für Prozessor 1)	
3	Steckplatz 3, PCle3 x16 (16, 8, 4, 1, für Prozessor 1)	
4	Steckplatz 4, PCle3 x8 (4, 1, für Prozessor 1)	
5	NIC-Anschluss 2	
6	NIC-Anschluss 4	
7	Serieller Anschluss	
8	Steckplatz 5, PCle2 x8 (4, 1, für Prozessor 2)	
9	Steckplatz 6, PCle3 x16 (16, 8, 4, 1, für Prozessor 2)	
10	Steckplatz 7, PCle3 x8 (4, 1, für Prozessor 2)	
11	Steckplatz 8, PCle3 x16 (16, 8, 4, 1, für Prozessor 2)	
12	Steckplatz 9, PCle3 x8 (4, 1, für Prozessor 2)	
13	Netzteil 4	
14	Monitoranschluss	
15	Netzteil 3	
16	iLO Anschluss	
17	NIC-Anschluss 3	
18	NIC-Anschluss 1	
19	Netzteil 2	
20	USB 2.0-Anschlüsse (2)	
21	USB 3.0-Anschlüsse (2)	
22	Netzteil 1	

# LEDs auf der Rückseite




Nr.	Beschreibung	Zustand
1	NIC-Aktivitäts-LED	Grün oder blinkt grün = Netzwerkaktivität
		Aus = Keine Netzwerkaktivität
2	NIC-Verbindungs-LED	Grün = Verbindung zum Netzwerk
		Aus = Keine Netzwerkverbindung
3	Netzteil-LED (4)	Grün = Normal
		Aus = Mindestens eine der folgenden Bedingungen trifft zu:
		<ul> <li>Kein Strom verfügbar.</li> </ul>
		<ul> <li>Netzteil ausgefallen.</li> </ul>
		<ul> <li>Netzteil im Standby-Modus.</li> </ul>
		<ul> <li>Netzteil hat Stromobergrenze überschritten.</li> </ul>
4	iLO Verbindungs-LED	Grün = Verbindung zum Netzwerk
		Aus = Keine Netzwerkverbindung
5	iLO Aktivitäts-LED	Grün oder blinkt grün = Netzwerkaktivität
		Aus = Keine Netzwerkaktivität
6	UID-LED	Blaue Daueranzeige = Aktiviert
		Blaue Blinkanzeige:
		<ul> <li>1 Hz/Zyklus pro Sekunde =         Remote-Management oder         Firmware-Aktualisierung wird         ausgeführt</li> </ul>

DEWW LEDs auf der Rückseite

7

Nr.	Beschreibung	Zustand	
		•	4 Hz/Zyklen pro Sekunde = manuelle iLO Neustartsequenz eingeleitet
		•	8 Hz/Zyklen pro Sekunde = manuelle iLO Neustartsequenz läuft
		•	Aus = Deaktiviert

# Komponenten der Systemplatine



Nr.	Beschreibung	
1	Steckplatz 9, PCle3 x8 (4, 1, für Prozessor 2)	
2	Steckplatz 8, PCle3 x16 (16, 8, 4, 1, für Prozessor 2)	
3	Steckplatz 7, PCle3 x8 (4, 1, für Prozessor 2)	
4	Steckplatz 6, PCle3 x16 (16, 8, 4, 1, für Prozessor 2)	
5	Steckplatz 5, PCle2 x8 (4, 1, für Prozessor 2)	
6	DIMM-Steckplätze für Prozessor 1	
7	Prozessor 1	
8	Steckplatz 4, PCle3 x8 (4, 1, für Prozessor 1)	
9	Steckplatz 3, PCle3 x16 (16, 8, 4, 1, für Prozessor 1)	

Steckplatz 2, PCle3 x8 (4, 11) Steckplatz 1, PCle3 x16 (8, 12) HP Smart Storage Batteries SATA-Port 4 SATA-Port 4 SATA-Port 5 Interner USB 3.0-Anschluss Interner USB 3.0-Anschluss SATA-Port 1, x4 INTERPRETATION OF THE STEPP STEP	
HP Smart Storage Batteries  SATA-Port 4  SATA-Port 5  Interner USB 3.0-Anschluss  SATA-Port 2, x4  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB-Bandlaufwerk  I	1, für Prozessor 1)
SATA-Port 4  SATA-Port 5  Interner USB 3.0-Anschluss  SATA-Port 2, x4  SATA-Port 1, x4  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB-Bandlaufwerk  Interner USB 2.0-Anschluss	, 4, 1, für Prozessor 1)
14 SATA-Port 5  15 Interner USB 3.0-Anschluss 16 SATA-Port 2, x4  17 SATA-Port 1, x4  18 Interner USB 2.0-Anschluss 19 Flexible Smart Array Contro 20 Interner USB-Bandlaufwerk 21 Micro SD-Kartensteckplatz 22 DIMM-Steckplätze für Proz 23 HP Systems Insight Display 24 Anschluss für externes The 25 Anschluss vordere IO 26 24-poliger Netzteilanschlus 27 Prozessor 2 28 RPS-Anschluss 29 8-poliger Netzteilanschluss 30 Lüfteranschluss 31 HP Smart Storage Batteries 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter	anschluss
Interner USB 3.0-Anschluss  SATA-Port 2, x4  SATA-Port 1, x4  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB-Bandlaufwerk  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB 3.0-Anschluss  Int	
SATA-Port 2, x4  SATA-Port 1, x4  Interner USB 2.0-Anschluss  Plexible Smart Array Contro  Interner USB-Bandlaufwerk  Interner USB 2.0-Anschluss  Interner USB 2.0-Ansc	
17 SATA-Port 1, x4  18 Interner USB 2.0-Anschluss 19 Flexible Smart Array Contro 20 Interner USB-Bandlaufwerk 21 Micro SD-Kartensteckplatz 22 DIMM-Steckplätze für Proz 23 HP Systems Insight Display 24 Anschluss für externes The 25 Anschluss vordere IO 26 24-poliger Netzteilanschlus 27 Prozessor 2 28 RPS-Anschluss 29 8-poliger Netzteilanschluss 30 Lüfteranschluss 31 HP Smart Storage Batterier 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	S
Interner USB 2.0-Anschluss  Flexible Smart Array Contro  Interner USB-Bandlaufwerk  Interner USB 2.0-Anschlaufwerk  I	
19 Flexible Smart Array Contro 20 Interner USB-Bandlaufwerk 21 Micro SD-Kartensteckplatz 22 DIMM-Steckplätze für Proz 23 HP Systems Insight Display 24 Anschluss für externes The 25 Anschluss vordere IO 26 24-poliger Netzteilanschlus 27 Prozessor 2 28 RPS-Anschluss 29 8-poliger Netzteilanschluss 30 Lüfteranschluss 31 HP Smart Storage Batterier 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	
20 Interner USB-Bandlaufwerk 21 Micro SD-Kartensteckplatz 22 DIMM-Steckplätze für Proze 23 HP Systems Insight Display 24 Anschluss für externes The 25 Anschluss vordere IO 26 24-poliger Netzteilanschlus 27 Prozessor 2 28 RPS-Anschluss 29 8-poliger Netzteilanschluss 30 Lüfteranschluss 31 HP Smart Storage Batterier 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter	S
21 Micro SD-Kartensteckplatz 22 DIMM-Steckplätze für Proze 23 HP Systems Insight Display 24 Anschluss für externes The 25 Anschluss vordere IO 26 24-poliger Netzteilanschlus 27 Prozessor 2 28 RPS-Anschluss 29 8-poliger Netzteilanschluss 30 Lüfteranschluss 31 HP Smart Storage Batteriea 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	oller Anschluss
DIMM-Steckplätze für Prozinger Prozessor 2  RPS-Anschluss  Wafteranschluss  Wafteranschluss  RPS-Anschluss  RPS-Anschluss  RPS-Anschluss  RPS-Anschluss  Systembatterie/-akku  Systembatterie/-akku  Systembatterie/-akku  Systemwartungsschalter  MMI-Sockel	sanschluss
HP Systems Insight Display Anschluss für externes The Anschluss vordere IO 26 24-poliger Netzteilanschlus 27 Prozessor 2 RPS-Anschluss 29 8-poliger Netzteilanschluss 30 Lüfteranschluss 31 HP Smart Storage Batteries 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	
Anschluss für externes The Anschluss vordere IO  26 24-poliger Netzteilanschlus  27 Prozessor 2  28 RPS-Anschluss  29 8-poliger Netzteilanschluss  30 Lüfteranschluss  31 HP Smart Storage Batteries  32 Systembatterie/-akku  33 Wartungsanschluss für Erm  34 Systemwartungsschalter  35 NMI-Sockel	essor 2
Anschluss vordere IO  24-poliger Netzteilanschlus  27 Prozessor 2  28 RPS-Anschluss  29 8-poliger Netzteilanschluss  30 Lüfteranschluss  31 HP Smart Storage Batteriea  32 Systembatterie/-akku  33 Wartungsanschluss für Erm  34 Systemwartungsschalter  35 NMI-Sockel	y Anschluss
26 24-poliger Netzteilanschlus 27 Prozessor 2 28 RPS-Anschluss 29 8-poliger Netzteilanschluss 30 Lüfteranschluss 31 HP Smart Storage Batteriea 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	ermokabel
27 Prozessor 2 28 RPS-Anschluss 29 8-poliger Netzteilanschluss 30 Lüfteranschluss 31 HP Smart Storage Batteries 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	
RPS-Anschluss  8-poliger Netzteilanschluss  Lüfteranschluss  HP Smart Storage Batterier  Systembatterie/-akku  Wartungsanschluss für Erm  Systemwartungsschalter  NMI-Sockel	s
29 8-poliger Netzteilanschluss 30 Lüfteranschluss 31 HP Smart Storage Batteries 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	
30 Lüfteranschluss 31 HP Smart Storage Batterier 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	
31 HP Smart Storage Batteries 32 Systembatterie/-akku 33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	
Systembatterie/-akku Wartungsanschluss für Erm Systemwartungsschalter MMI-Sockel	
33 Wartungsanschluss für Erm 34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	anschluss
34 Systemwartungsschalter 35 NMI-Sockel	
35 NMI-Sockel	nittlung
36 TPM-Anschluss	
37 HP Smart Storage Batteries	anschluss

# Systemwartungsschalter


Position	Standardeinstellung	Funktion	
S1	Aus	Aus = iLO Sicherheit ist aktiviert.	
		Ein = iLO Sicherheit ist deaktiviert.	

Position	Standardeinstellung	Funktion
S2	Aus	Aus = Die Systemkonfiguration kann geändert werden.
		Ein = Die Systemkonfiguration ist gesperrt.
S5	Aus	Aus = Das Kennwort für den Systemstart ist aktiviert.
		Ein = Das Kennwort für den Systemstart ist deaktiviert.
S6	Aus	Aus = Normal.
		Ein = ROM sieht die Systemkonfiguration als ungültig an.
S7	Aus	Aus = UEFI als Standardstartmodus.
		Ein = Legacy als Standardstartmodus.
S10	Aus	Aus = Tower.
		Ein = Rack.
S3, S4, S8, S9, S11, S12	_	Reserviert

Für den Zugriff auf das redundante ROM müssen S1, S5 und S6 eingeschaltet sein.

Wenn Position 6 des Systemwartungsschalters sich in der Position "Ein" befindet, ist das System dazu bereit, alle Systemkonfigurationseinstellungen im CMOS und NVRAM zu löschen.

ACHTUNG: Beim Löschen des CMOS und/oder NVRAM werden die Konfigurationsdaten gelöscht. Es ist wichtig, dass Sie den Server ordnungsgemäß konfigurieren, damit kein Datenverlust auftritt.



#### NMI-Funktionalität

Ein NMI-Absturzabbild erstellt ein Absturzabbild-Protokoll, bevor ein nicht reagierendes System zurückgesetzt wird.

Die Analyse eines Absturzabbild-Protokolls ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Diagnose von Ausfallsicherheitsproblemen, wie z. B. bei abgestürzten Betriebssystemen, Gerätetreibern und Anwendungen. Viele Abstürze führen dazu, dass das System nicht mehr reagiert, und Administratoren es neu starten müssen. Beim Zurücksetzen des Systems werden jedoch alle Informationen gelöscht, die bei der Problemanalyse erforderlich wären. Mit der NMI-Funktion können diese Daten in einem Speicherauszug gespeichert werden, bevor ein System-Reset durchgeführt wird.


Um das System zum Aufruf des NMI-Handlers und zum Erstellen eines Absturzabbild-Protokolls zu veranlassen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Verwenden Sie die virtuelle NMI-Funktion von iLO.
- Schließen Sie die NMI-Steckbrücke kurz (siehe Komponenten der Systemplatine auf Seite 8).


Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/support/NMI).

## **DIMM-Steckplätze**

DIMM-Steckplätze sind für jeden Prozessor sequenziell (1 bis 12) nummeriert. Die unterstützten AMP-Modi verwenden die Buchstabenzuordnungen für Bestückungsrichtlinien.




HINWEIS: Der Pfeil kennzeichnet die Vorderseite des Servers.




## Verwenden von Systems Insight Display

Das HP Systems Insight Display (SID) ist als Option nur für die Rack-Konfiguration verfügbar.

1. Drücken Sie gegen das Fach, um es zu entriegeln.




2. Nachdem das Display vollständig ausgefahren wurde, drehen Sie es, um die LEDs sehen zu können.



# **Systems Insight Display LEDs**

Die HP SID LEDs repräsentieren das Layout der Systemplatine. Um die LEDs sehen zu können, greifen Sie auf das HP Systems Insight Display zu (<u>Verwenden von Systems Insight Display auf Seite 11</u>).



Nr.	Beschreibung	Zustand	
1	Stromobergrenze	Grün = Stromobergrenze angewendet	
		Gelb = Kein Strom verfügbar	
		Aus = Standby-Modus nicht konfiguriert	
2	AMP Status (LDAP-Status)	Grün = AMP-Modus aktiviert	
		Gelb = Failover oder ungültige Konfiguration	
		Aus = AMP-Modus deaktiviert	
3	DIMM LEDs	Gelb = DIMM-Fehler	
		Aus = Normal	
	Alle anderen LEDs	Aus = Normal	
		Ein = Fehler	

## Leuchtmuster der Systems Insight Display LEDs

Wenn die Systemzustands-LED an der Vorderseite gelb oder rot aufleuchtet, ist im Server ein Fehler aufgetreten. Der Systemstatus wird durch Kombinationen von SID LEDs, Netz-LED und Zustands-LED gemeldet.

Systems Insight Display LED und Farbe	Zustands-LED	Stromversorgungs-LED	Zustand
Prozessor (gelb)	Rot	Gelb	Mindestens eine der folgenden Bedingungen trifft zu:
			<ul> <li>Prozessor in Sockel X ist ausgefallen.</li> </ul>
			<ul> <li>Prozessor X ist nicht im Sockel installiert.</li> </ul>

Systems Insight Display LED und Farbe	Zustands-LED	Stromversorgungs-LED	Zustand
			<ul> <li>Prozessor X wird nicht unterstützt.</li> </ul>
			<ul> <li>ROM erkennt einen ausgefallenen Prozessor während des POST.</li> </ul>
Prozessor (gelb)	Gelb	Grün	Der Ausfall des Prozessors in Sockel <i>X</i> steht bevor.
DIMM (gelb)	Rot	Grün	Ein oder mehrere DIMMs sind ausgefallen.
DIMM (gelb)	Gelb	Grün	Ausfall des DIMM in Steckplatz X steht bevor.
Überhitzung (gelb)	Gelb	Grün	Der Health Driver hat erkannt, dass die Temperatur einen Warngrenzwert überschritten hat.
Überhitzung (gelb)	Rot	Gelb	Der Server hat erkannt, dass die Temperatur einen für die Hardware kritischen Grenzwert überschritten hat.
Lüfter (gelb)	Gelb	Grün	Der Lüfter ist ausgefallen oder fehlt, erfüllt jedoch immer noch die Mindestlüfteranforderungen.
Lüfter (gelb)	Rot	Grün	Der Lüfter ist ausgefallen oder fehlt und erfüllt die Mindestlüfteranforderungen nicht mehr.
Netzteil (gelb)	Rot	Gelb	<ul> <li>Nur ein Netzteil ist installiert und im Standby-Modus.</li> <li>Netzteilfehler.</li> </ul>
			<ul> <li>Systemplatinenfehler.</li> </ul>
Netzteil (gelb)	Gelb	Grün	<ul> <li>Ein redundantes         Netzteil ist installiert und             nur ein Netzteil             funktioniert.     </li> </ul>
			<ul> <li>Netzkabel ist nicht am redundanten Netzteil angeschlossen.</li> </ul>
			<ul> <li>Fehler des redundanten Netzteils.</li> </ul>
			<ul> <li>Nicht übereinstimmendes Netzteil beim POST oder nicht übereinstimmendes hinzugefügtes Hot-Plug Netzteil.</li> </ul>

Systems Insight Display LED und Farbe	Zustands-LED	Stromversorgungs-LED	Zustand
Power-Cap (aus)	_	Gelb	Standby.
Power-Cap (grün)	_	Grüne Blinkanzeige	Wartet auf Strom.
Power-Cap (blinkt gelb)	_	Gelb	Power-Cap wurde überschritten.
Power-Cap (grün)	_	Grün	Strom ist verfügbar.

HINWEIS: Leuchten die LEDs an mehreren DIMM-Steckplätzen, müssen weitere Fehlerbeseitigungsverfahren durchgeführt werden. Testen Sie jede Bank mit DIMMs, indem Sie alle anderen DIMMs entfernen. Isolieren Sie das fehlerhafte DIMM durch Austauschen jedes DIMMs in einer Bank mit einem nachweislich funktionierenden DIMM.


# Gerätenummerierung

Mit installierten optionalen Laufwerkskäfigen unterstützt der Server bis zu 48 SFF-Laufwerke oder bis zu 24 LFF-Laufwerke. Der Server unterstützt nicht die gemeinsame Verwendung von SFF- und LFF-Laufwerken.

HP empfiehlt, bei der Bestückung der Laufwerkseinschübe mit den niedrigsten SAS- oder SATA-Gerätenummern zu beginnen. Die Laufwerke sind in jeder Komponentenbox von links nach rechts durchnummeriert.


SFF-Laufwerke

#### **Tower**




Rack

DEWW Gerätenummerierung 15




#### LFF-Laufwerke

#### Tower




#### Rack



# Definitionen der Hot-Plug-Laufwerks-LED

Wenn ein Laufwerk als Teil eines Arrays konfiguriert und an einen eingeschalteten Controller angeschlossen wird, geben die Laufwerks-LEDs über den Zustand des Laufwerks Auskunft.



Nr.	LED	Zustand	Definition
1	Lokalisieren	Blaue Daueranzeige	Das Laufwerk wird von einer Host-Anwendung identifiziert.
		Blaue Blinkanzeige	Die Firmware des Laufwerksträgers wird aktualisiert oder muss aktualisiert werden.
2	Aktivitätsmeldung	Grüne Rotationsanzeige	Laufwerksaktivität
		Aus	Keine Laufwerksaktivität
3	Nicht entfernen	Weiße Daueranzeige	Das Laufwerk darf nicht entfernt werden. Das Ausbauen des Laufwerks führt zum Ausfall mindestens eines logischen Laufwerks.
		Aus	Das Ausbauen des Laufwerks führt nicht zum Ausfall eines logischen Laufwerks.
4	Laufwerksstatus	Grüne Daueranzeige	Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk.
		Grüne Blinkanzeige	Das Laufwerk wird gerade wiederhergestellt oder führt eine Umstellung der RAID-Ebene, Umstellung der Strip-Größe, Kapazitätserweiterung oder lokale Laufwerkserweiterung durch oder löscht.
		Gelbe/Grüne Blinkanzeige	Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.
		Gelbe Blinkanzeige	Das Laufwerk ist nicht konfiguriert und meldet den


Nr.	LED Zust		Definition
			wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.
		Gelbe Daueranzeige	Das Array ist ausgefallen.
		Aus	Das Laufwerk wird nicht von einem RAID-Controller konfiguriert.

# Hot-Plug-Lüfter

Der Server unterstützt redundante Hot-Plug-Lüfter, um bei Ausfall eines primären Lüfters für ausreichenden Luftstrom zum System zu sorgen.

ACHTUNG: Um Schäden an Serverkomponenten zu vermeiden, muss in Lüftereinschub 1 immer ein Lüfter oder ein Lüfter-Blindmodul eingebaut sein.

#### Lüfternummerierung



#### Bestückungsregeln für Lüfter

Die folgende Tabelle führt die zulässigen Lüfterkonfigurationen auf.

Konfigurati on	Lüfter 1	Lüfter 2	Lüfter 3	Lüfter 4	Lüfter 5	Lüfter 6	Lüfter 7	Lüfter 8
Ein Prozessor – nicht redundant	Lüfter- Leerblende	Lüfter	Lüfter	Lüfter	leer	leer	leer	leer
Zwei Prozessore n – nicht redundant	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Lüfter	leer	leer	leer	leer

Konfigurati on	Lüfter 1	Lüfter 2	Lüfter 3	Lüfter 4	Lüfter 5	Lüfter 6	Lüfter 7	Lüfter 8
Ein Prozessor – redundant	Lüfter- Leerblende	Lüfter	Lüfter	Lüfter	leer	Lüfter	Lüfter	Lüfter
Zwei Prozessore n – redundant	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Lüfter

Für eine redundante Konfiguration mit einem Prozessor sind sechs Lüfter und ein Blindmodul in bestimmten Lüftereinschüben erforderlich. Der Ausfall eines Lüfters führt zum Verlust der Redundanz. Wenn ein zweiter Lüfter ausfällt, wird der Server ordnungsgemäß heruntergefahren.

Die Installation von mehr als der erforderlichen Anzahl von Lüftern in einer Einzelprozessor-Konfiguration wird nicht unterstützt.

Für eine redundante Konfiguration mit zwei Prozessoren sind alle Lüfter erforderlich. Der Ausfall eines Lüfters führt zum Verlust der Redundanz. Wenn ein zweiter Lüfter ausfällt, wird der Server ordnungsgemäß heruntergefahren.

Der Server unterstützt verschiedene Lüftergeschwindigkeiten. Die Lüfter werden mit der Mindestgeschwindigkeit betrieben, bis die Lüftergeschwindigkeit bei einer Temperaturänderung erhöht werden muss, um den Server abzukühlen. Der Server wird unter den folgenden temperaturbedingten Umständen heruntergefahren:

- 1. Beim POST und im Betriebssystem fährt HP iLO 2 den Server ordnungsgemäß herunter, wenn ein Warngrenzwert für die Temperatur erreicht wurde. Wenn die Serverhardware eine Temperatur über dem Warngrenzwert erkennt, bevor er ordnungsgemäß heruntergefahren werden kann, wird der Server unverzüglich ausgeschaltet.
- Wenn die Funktion "Thermal Shutdown" (Temperaturbedingtes Ausschalten) in RBSU deaktiviert ist, f\u00e4hrt HP iLO den Server bei Erreichen eines kritischen Temperaturgrenzwertes nicht ordnungsgem\u00e4\u00df herunter. Durch Deaktivieren dieser Funktion wird die Server-Hardware nicht daran gehindert, den Server bei Erkennen eines kritischen Temperaturgrenzwertes sofort auszuschalten.

ACHTUNG: Bei einem temperaturbedingten Ereignis können Serverkomponenten beschädigt werden, wenn die Funktion "Thermal Shutdown" (Temperaturbedingtes Ausschalten) in RBSU deaktiviert ist.

DEWW Hot-Plug-Lüfter 19


# 2 Betrieb

### Einschalten des Servers

Zum Einschalten des Servers drücken Sie den Netz-/Standbyschalter.

#### Herunterfahren des Servers

Vor dem Ausschalten des Servers im Zuge von Aktualisierungs- oder Wartungsmaßnahmen sollten Sie eine Sicherung aller wichtigen Serverdaten und Programme durchführen.



Verwenden Sie zum Herunterfahren des Servers eine der folgenden Methoden:


- Drücken Sie kurz die Netz-/Standby-Taste.
  - Dadurch werden Anwendungen und das Betriebssystem auf dem Server kontrolliert heruntergefahren, bevor der Server in den Standby-Modus wechselt.
- Halten Sie die Netz-/Standby-Taste länger als 4 Sekunden gedrückt, um den Server in den Standby-Modus zu schalten.
  - Der Server wechselt dadurch in den Standby-Modus, ohne die laufenden Anwendungen und das Betriebssystem zuvor ordnungsgemäß zu beenden. Wenn eine Anwendung nicht mehr reagiert, können Sie mit dieser Methode ein Herunterfahren erzwingen.
- Betätigen Sie über iLO den virtuellen Netzschalter.
  - Dadurch werden Anwendungen und das Betriebssystem remote kontrolliert heruntergefahren, bevor der Server in den Standby-Modus wechselt.

Stellen Sie sicher, dass sich der Server im Standby-Modus befindet, bevor Sie fortfahren. Die Netz-LED muss gelb leuchten.

### Entfernen des Sicherheits-Frontrahmens

Entsperren Sie den Sicherheits-Frontrahmen, drücken Sie auf die Verriegelung am Sicherheits-Frontrahmen und nehmen Sie den Sicherheits-Frontrahmen ab.


20 Kapitel 2 Betrieb DEWW



### Entfernen des Tower-Frontrahmens

Dieser Server hat einen abnehmbaren Frontrahmen, der vor dem Zugriff auf die Laufwerke aufgeschlossen und geöffnet werden muss. Der Frontrahmen muss während des Normalbetriebs des Servers geschlossen bleiben.


▲ Entsperren Sie den Frontrahmen, indem Sie den mit dem Server gelieferten Schlüssel um eine Drehung im Uhrzeigersinn drehen.



# Entfernen der Zugangsabdeckung

- ACHTUNG: Für eine angemessene Kühlung darf der Server nicht ohne installierte Zugangsabdeckung, Luftleitbleche, Erweiterungssteckplatzabdeckungen oder Blenden bzw. Blindmodule in Betrieb genommen werden.
  - 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
  - Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
    - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
    - Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
  - 3. Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
    - a. Entriegeln und entfernen Sie den Tower-Frontrahmen.
    - b. Legen Sie den Server auf die Seite.
  - 4. Ziehen Sie den Server in einer Rack-Konfiguration aus dem Rack heraus.
  - 5. Öffnen Sie die Verriegelung der Zugangsabdeckung, schieben Sie die Zugangsabdeckung zur Rückseite des Gehäuses und nehmen Sie die Zugangsabdeckung ab.

Wenn die Verriegelung der Zugangsabdeckung verriegelt ist, entriegeln Sie sie mit einem T-15 Torx-Schraubendreher.




# Anbringen der Zugangsabdeckung

- 1. Legen Sie die Abdeckung mit geöffneter Verriegelung oben auf den Server. Sie sollte hinten etwa 1,25 cm über den Server hinausragen.
- Drücken Sie die Gehäuseverriegelung nach unten. Die Zugangsabdeckung wird dabei automatisch geschlossen.

22 Kapitel 2 Betrieb DEWW

3. Ziehen Sie die Sicherheitsschraube an der Gehäuseverriegelung mit einem T-15 Torx-Schraubendreher fest.




- Wenn der Server als Tower konfiguriert ist:
  - Stellen Sie den Server wieder aufrecht hin.
  - Bringen Sie den Frontrahmen an.
- Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, schieben Sie den Server in das Rack.
- Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 7. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
- Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 20).

### Herausziehen des Servers aus dem Rack

- Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
- Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- Lösen Sie die Schrauben der Verriegelungsflansche, und lösen Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten des Servers.

- 4. Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus.




- 5. Schieben Sie den Server nach Durchführen der Installations- und Wartungsarbeiten wieder in das Rack hinein. Drücken Sie den Server dann fest in das Rack, damit er einrastet.

### Entfernen des Luftleitblechs

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
- Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Entriegeln und entfernen Sie den Tower-Frontrahmen (Entfernen des Tower-Frontrahmens auf Seite 21).
  - b. Legen Sie den Server auf die Seite.
  - **c.** Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe <u>Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21</u>).
- 4. Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a. Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus.
  - **b.** Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe <u>Entfernen der Zugangsabdeckung</u> <u>auf Seite 21</u>).


24 Kapitel 2 Betrieb DEWW

5. Entfernen Sie das Luftleitblech.



# Installieren des Luftleitblechs

- ▲ ACHTUNG: Für eine angemessene Kühlung darf der Server nicht ohne installierte Zugangsabdeckung, Luftleitbleche, Erweiterungssteckplatzabdeckungen oder Blenden bzw. Blindmodule in Betrieb genommen werden. Wenn der Server Hot-Plug-Komponenten unterstützt, beschränken Sie die Zeit mit geöffneter Zugangsabdeckung auf ein Minimum.
  - 1. Installieren Sie das Luftleitblech.



2. Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

- **a.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs</u> <u>auf Seite 25</u>).
- b. Stellen Sie den Server wieder aufrecht hin.
- c. Bringen Sie den Tower-Frontrahmen an.
- Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs</u> auf Seite 25).
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
- 4. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 5. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
- 6. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 20).

### Ausbauen eines Lüfters


ACHTUNG: Um eine unsachgemäße Kühlung und eine Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Laufwerkseinschübe mit einer Komponente oder einem Blindmodul bzw. einer Blende bestückt sind.

So entfernen Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- 4. Stellen Sie fest, wo sich der zu entfernende Lüfter befindet.

26 Kapitel 2 Betrieb DEWW

5. Bauen Sie einen Lüfter aus.



- ACHTUNG: Betreiben Sie den Server nicht über längere Zeit mit geöffneter oder entfernter Zugangsabdeckung. Die reduzierte Kühlung durch die veränderte Luftzirkulation könnte zu thermischen Schäden an Komponenten führen.
- HINWEIS: Um eine optimale Kühlung zu gewährleisten, setzen Sie in alle primären Lüfterpositionen Lüfter ein. Weitere Informationen finden Sie der Tabelle mit den Lüfterpositionen (siehe Hot-Plug-Lüfter auf Seite 18).


### Entfernen des Lüfterkäfigs

- HINWEIS: Zum Installieren oder Ersetzen von Serverkomponenten müssen u. U. ein oder mehrere Lüfter ausgebaut werden. Um zu verhindern, dass der Server normal oder unverzüglich heruntergefahren wird, empfiehlt HP den Server während solcher Verfahren auszuschalten. Dem betreffenden Verfahren können Sie entnehmen, ob ein Herunterfahren erforderlich ist.
- HINWEIS: Um eine optimale Kühlung zu gewährleisten, setzen Sie in alle primären Lüfterpositionen Lüfter ein. Weitere Informationen finden Sie der Tabelle mit den Lüfterpositionen (siehe Hot-Plug-Lüfter auf Seite 18).

So entfernen Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).

4. Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).




# Entfernen Sie das optische Laufwerk

Der Server unterstützt DVD-ROM- und DVD-RW-Laufwerke.

- Fahren Sie den Server herunter (siehe <u>Herunterfahren des Servers auf Seite 20</u>).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Entriegeln und entfernen Sie den Tower-Frontrahmen (<u>Entfernen des Tower-Frontrahmens auf Seite 21</u>).
  - b. Legen Sie den Server auf die Seite.
  - c. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe <u>Entfernen der Zugangsabdeckung</u> <u>auf Seite 21</u>).
- 4. Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a. Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus.
  - **b.** Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe <u>Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21</u>).
- Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe <u>Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 24</u>).
- Ziehen Sie das Kabel des optischen Laufwerks ab, und entfernen Sie es.
- 7. Entfernen Sie die Schraube, und heben Sie den Träger an.


28 Kapitel 2 Betrieb DEWW

8. Nehmen Sie das optische Laufwerk aus dem Laufwerkseinschub.




# Entfernen eines Blindmoduls des Komponentenlaufwerkskäfigs

- 1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Öffnen und entfernen Sie bei Tower-Modellen den Frontrahmen (siehe <u>Entfernen des</u> Tower-Frontrahmens auf Seite 21).
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack, wenn es sich um ein Rack-Modell handelt.
- 2. Entfernen Sie das Komponentenlaufwerkskäfig-Blindmodul.
- - SFF-Modell



#### LFF-Modell



Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um das Blindmodul aus der Box auszubauen.

30 Kapitel 2 Betrieb DEWW

# 3 Setup

### Optionale Installationsservices

Die HP Care Pack Services für einen reibungslosen Serverbetrieb werden von erfahrenen, zertifizierten Technikern durchgeführt und beinhalten Support-Pakete, die speziell auf HP ProLiant Systeme zugeschnitten sind. In HP Care Packs können Sie Hardware- und Software-Support in einem einzigen Paket beziehen. Für unterschiedliche Anforderungen sind verschiedene Service Level-Optionen verfügbar.

HP Care Pack Services bieten aktualisierte Service Levels, mit denen die Standard-Produktgarantie um sofort erhältliche und einfach anwendbare Support-Pakete zur Optimierung Ihrer Server-Investition erweitert werden kann. Für Care Pack Services gibt es unter anderem folgende Optionen:

- Hardware-Support
  - Call-to-Repair-Service innerhalb 6 Stunden
  - Innerhalb 4 Stunden am selben Tag, 24 x 7
  - Innerhalb 4 Stunden am selben Arbeitstag
- Software-Support
  - Microsoft®
  - Linux
  - HP ProLiant Essentials (HP SIM und RDP)
  - VMware
- Integrierter Hardware- und Software-Support
  - Critical Service
  - Proactive 24
  - Support Plus
  - Support Plus 24
- Inbetriebnahme- und Implementierungs-Services f
  ür Hardware und Software

Weitere Informationen über HP Care Pack Services finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/services/carepack">http://www.hp.com/services/carepack</a>).

### Optimale Betriebsumgebung

Wählen Sie für die Installation des Servers einen Aufstellungsort aus, der den in diesem Abschnitt beschriebenen Anforderungen entspricht.

#### Erforderliche Luftzirkulation und Mindestabstände

**Tower-Server** 

Lassen Sie in einer Tower-Konfiguration mindestens 7,6 cm Freiraum vor und hinter dem Server, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten.

#### Rack-Server

Um den Zugang zum Server zu ermöglichen und um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, müssen Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes für ein Rack folgende Abstände berücksichtigen:

- Vor dem Rack ist ein Freiraum von 85,09 cm erforderlich.
- Hinter dem Rack ist ein Freiraum von mindestens 76,2 cm erforderlich.
- Auf der Rack-Rückseite muss der Abstand zur Rückseite eines anderen Racks bzw. einer anderen Rack-Reihe mindestens 121,9 cm betragen.

HP Server nehmen durch die vordere Tür kühle Luft auf und geben die warme Luft durch die hintere Tür wieder ab. Beide Seiten des Racks müssen daher genügend Lüftungsschlitze aufweisen, damit die Raumluft angesaugt werden und die warme Luft wieder austreten kann.

ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden an den Geräten zu vermeiden, dürfen die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.

Wenn das Rack nicht in der gesamten Höhe mit Komponenten belegt ist, stören offene Einbausteckplätze die Luftzirkulation im Rack. Decken Sie leere Einbausteckplätze daher immer mit Blenden oder Blindmodulen ab.

⚠ ACHTUNG: Leere Einbausteckplätze im Rack müssen immer mit Leerblenden oder Blindmodulen abgedeckt werden. Dadurch ist eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet. Andernfalls werden die Geräte nicht mehr ausreichend gekühlt, was zu einer Beschädigung durch Überhitzung führen kann.

Racks der Serien 9000 und 10000 verfügen über geeignete Lüftungsschlitze in den vorderen und hinteren Türen (64 Prozent der Oberfläche), um die Server ausreichend zu kühlen.

ACHTUNG: Bei Verwendung eines Compaq Racks der Serie 7000 bauen Sie ein High Airflow Rack Door Insert (Teilenummer 327281-B21 bei einem 42-U-Rack und Teilenummer 157847-B21 bei einem 22-U-Rack) ein, damit für eine ausreichende Luftzirkulation von vorn nach hinten und für Kühlung gesorgt ist.

ACHTUNG: Wenn das Rack eines Fremdherstellers verwendet wird, müssen die folgenden zusätzlichen Anforderungen beachtet werden, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten und Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

Türen auf der Vorder- und Rückseite: Wenn an der Vorder- und Rückseite des 42-U-Racks Türen angebracht sind, müssen diese über gleichmäßig von oben nach unten verteilte Lüftungslöcher verfügen, die eine Gesamtfläche von 5350 qcm ausmachen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten (dies entspricht den erforderlichen 64 % der Gesamtfläche).

Rack-Seiten: Zwischen den installierten Rack-Komponenten und den seitlichen Rack-Abdeckungen muss der Abstand mindestens 7 cm betragen.

### Temperaturanforderungen

Zur Gewährleistung eines gefahrlosen und zuverlässigen Betriebs der Geräte sollte das System in einer gut belüfteten, klimatisierten Umgebung installiert oder aufgestellt werden.

Die empfohlene maximale Betriebstemperatur (TMRA) für die meisten Serverprodukte liegt bei 35 °C. Die Temperatur des Raums, in dem das Rack aufgestellt wird, darf daher 35 °C nicht überschreiten.

32 Kapitel 3 Setup DEWW

ACHTUNG: So vermeiden Sie die Gefahr der Beschädigung von Geräten bei der Installation von Optionen von Fremdherstellern:

Durch die Verwendung von Zusatzgeräten darf weder die Luftzirkulation in der Nähe des Servers beeinträchtigt werden, noch darf die Rack-Innentemperatur über die erlaubten Maximalwerte ansteigen.

Die TMRA des Herstellers darf nicht überschritten werden.

### Stromversorgungsanforderungen

Bei der Installation dieses Geräts müssen die national gültigen Vorschriften und Normen eingehalten werden. Eventuell sind besondere Bestimmungen für Datenverarbeitungsgeräte zu beachten. Die Geräte sind für den Einsatz in Installationen gedacht, die den Anforderungen der NFPA 70, Ausgabe 1999 (National Electric Code) und der NFPA-75, 1992 (Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment) entsprechen. Die Anschlusswerte von Optionen befinden sich auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts oder in der mitgelieferten Dokumentation.

ACHTUNG: Verwenden Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, um den Server vor Stromschwankungen und vorübergehenden Unterbrechungen zu schützen. Dieses Gerät schützt die Hardware vor Schäden, die durch Überspannungen und Spannungsspitzen verursacht werden, und hält den Systembetrieb auch während eines kurzzeitigen Stromausfalls aufrecht.

Bei der Installation mehrerer Server müssen unter Umständen zusätzliche Verteiler eingesetzt werden, um die Stromversorgung aller Geräte zu gewährleisten. Halten Sie sich an folgende Richtlinien:

- Verteilen Sie die Leistungsbelastung durch den Server gleichmäßig auf die verfügbaren Stromkreise.
- Die gesamte Netzstromaufnahme des Systems darf 80 % des Maximalwertes für die betreffende Leitung nicht überschreiten.
- Verwenden Sie für dieses Gerät keine handelsüblichen Stromverteilerkabel.
- Schließen Sie den Server an eine separate Steckdose an.

### Erforderliche elektrische Erdung

Um einen einwandfreien Betrieb und die Sicherheit gewährleisten zu können, muss der Server ordnungsgemäß geerdet werden. Bei Betrieb in den USA: Installieren Sie die Geräte gemäß NFPA 70, 1999, Artikel 250. Beachten Sie außerdem die einschlägigen örtlichen und regionalen Bauvorschriften. Bei Betrieb in Kanada: Installieren Sie die Geräte gemäß Canadian Standards Association, CSA C22.1, Canadian Electrical Code. In allen übrigen Ländern hat die Installation nach den regionalen oder nationalen elektrischen Vorschriften wie der International Electrotechnical Commission (IEC) Code 364, Teile 1 bis 7, zu erfolgen. Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass sämtliche Stromverteilungsvorrichtungen, die in der Installation Verwendung finden, z. B. Verzweigungsleitungen und Steckdosen eine normgerechte oder zertifizierte Erdung besitzen.

Aufgrund der hohen Erdableitströme beim Anschließen mehrerer Server an dieselbe Stromquelle wird von HP der Einsatz eines Stromverteilers (PDU) empfohlen, der entweder fest mit dem Stromkreis des Gebäudes verbunden sein oder über ein fest montiertes Kabel mit einem Stecker verfügen muss, das dem Industriestandard entspricht. Hier kommen NEMA-Schnappstecker oder

Stecker, die dem Standard IEC 60309 entsprechen, in Frage. Von der Verwendung handelsüblicher Stromverteilerkabel für den Server wird abgeraten.

## Serverspezifische Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie die örtlichen Anforderungen und Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz beim Umgang mit Geräten.

Lassen Sie sich beim Anheben und Stabilisieren des Produkts während des Einbaus oder Ausbaus helfen, insbesondere wenn es nicht an den Schienen befestigt ist. HP empfiehlt mindestens zwei Personen für Installationen an Rack-Servern. Möglicherweise wird eine dritte Person beim Ausrichten des Servers benötigt, wenn der Server oberhalb der Brusthöhe installiert wird.

Beim Einbau oder Ausbau des Servers im Rack ist Vorsicht geboten, da er nicht stabil ist, wenn er nicht an den Schienen befestigt ist.

- VORSICHT! Um die Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- ⚠ ACHTUNG: Verwenden Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, um den Server vor Stromschwankungen und vorübergehenden Unterbrechungen zu schützen. Dieses Gerät schützt die Hardware vor Schäden, die durch Überspannungen und Spannungsspitzen verursacht werden, und hält den Systembetrieb auch während eines kurzzeitigen Stromausfalls aufrecht.
- ACHTUNG: Betreiben Sie den Server nicht über längere Zeit mit geöffneter oder entfernter Zugangsabdeckung. Die reduzierte Kühlung durch die veränderte Luftzirkulation könnte zu thermischen Schäden an Komponenten führen.

### Identifizieren des Inhalts im Versandkarton des Servers

Packen Sie den Versandkarton des Servers aus, und suchen Sie nach den erforderlichen Materialien und der Dokumentation für die Installation des Servers.

Zum Inhalt des Versandkartons des Servers gehören:

- Server
- Netzkabel
- Tower-Füße
- Hardware-Dokumentation und Software-Produkte

Zusätzlich zu dem gelieferten Zubehör benötigen Sie möglicherweise Folgendes:

34 Kapitel 3 Setup DEWW

- Hardwareoptionen
- Betriebssystem oder Anwendungssoftware
- Torx T-15, Philips #2 und Schlitzschraubendreher


### Installieren der Hardwareoptionen

Installieren Sie alle Hardwareoptionen, bevor Sie den Server initialisieren. Informationen zur Installation von Optionen finden Sie in der Dokumentation zu den Optionen. Serverspezifische Informationen finden Sie unter "Installation der Hardwareoptionen" (siehe "Installation der Hardwareoptionen" auf Seite 44).

### **Einrichten eines Tower-Servers**

Befolgen Sie zum Einrichten eines Tower-Modell-Servers die Schritte in diesem Abschnitt. Beachten Sie den Abschnitt zum Rack-Einbau, wenn Sie den Server in ein Rack einbauen.

1. Legen Sie den Server auf die Seite und bringen Sie die Füße an.



- 2. Stellen Sie den Server wieder aufrecht hin.
- 3. Schließen Sie die Peripheriegeräte an den Server an.
  - ✓ VORSICHT! Um die Gefahr eines Stromschlags, eines Brandes oder einer Beschädigung der Geräte zu vermeiden, dürfen an die RJ-45-Anschlussbuchsen keine Telefon- oder Telekommunikationsleitungen angeschlossen werden.
- 4. Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des Servers an.
- 5. Schließen Sie das Netzkabel an die Wechselstromversorgung an.

Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel mit intaktem Erdungsleiter. Der Erdungsleiter erfüllt eine wichtige Sicherheitsfunktion.


Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.

Wenn Sie Geräte vom Netz nehmen, ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab.

Das Netzkabel muss so geführt werden, dass es nicht im Weg liegt oder gequetscht wird. Achten Sie hierbei besonders auf den Stecker, die Steckdose und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.

### Einbauen des Servers in ein Rack


- Sichern Sie die Serverdaten, und protokollieren Sie dann die Konfigurationsinformationen.
- 2. Schließen Sie alle Anwendungen, und fahren Sie das Betriebssystem normal herunter.
- 3. Schalten Sie den Server durch Drücken des Netzschalters auf der Vorderseite des Servers aus.
- Ziehen Sie alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen, und trennen Sie dann alle Netzkabel vom Server.
- Schließen Sie den Tower-Frontrahmen auf, nehmen Sie den Frontrahmen vom Chassis ab, und entfernen Sie dann die Abstandsbolzen.




6. Legen Sie den Server mit der Seite auf eine ebene Fläche.


36 Kapitel 3 Setup DEWW


Entfernen Sie die Serverstandfüße.




- Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Sockelabdeckung am Chassis befestigt ist. 8.
- 9. Schieben Sie die Sockelabdeckung in Richtung Rückseite des Servers, und entfernen Sie die Sockelabdeckung dann.







- 11. Drehen Sie den Server um und entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- 12. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 24).
- 13. Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).
- 14. Suchen Sie den Systemwartungsschalter auf der Systemplatine.




38 Kapitel 3 Setup DEWW


15. Stellen Sie Position 10 des Systemwartungsschalters für eine Rack-Konfiguration auf ON.




16. Befestigen Sie die Flansche des linken und des rechten Sicherheitsrahmens mit T-15-Schrauben.




17. Bringen Sie die Scharnierabdeckungen des Tower-Frontrahmens an.



**18.** Entfernen Sie die Abdeckungen der Grifföffnungen im Gehäuse, und bewahren Sie die Schrauben auf.




19. Montieren Sie die Rackserver-Griffe.



- 20. Installieren Sie den Lüfterkäfig.
- 21. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25).

40 Kapitel 3 Setup DEWW

22. Montieren Sie die SID Blende.



- 23. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung auf Seite 22</u>).
- 24. Montieren Sie den Server auf den Rackschienen, und schieben Sie die Baugruppe in das Rack.
- HINWEIS: Ausführliche Anweisungen zur Installation des Servers in dem Rack finden Sie in den Installationsanweisungen zum Quick Deploy Schienensystem, die im Kit enthalten sind.

### Rack-Vorsichtsmaßnahmen

Alle Nivellierungsfüße müssen Bodenkontakt haben.

Das Gesamtgewicht des Racks muss auf den Nivellierungsfüßen lasten.

Bei der Installation eines einzelnen Racks müssen die Stützfüße am Rack angebracht sein.

Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die Racks miteinander verbunden sein.

Ziehen Sie nur jeweils eine Komponente heraus. Das Rack kann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn mehr als eine Komponente herausgezogen wird.

Das Rack muss von mindestens zwei Personen von der Palette abgeladen werden. Ein unbestücktes 42-U-Rack hat ein Gewicht von bis zu 115 kg und kann über 2,1 m hoch sein. Wenn dieses Rack auf den Transportrollen bewegt wird, steht es unter Umständen nicht mehr sicher.

Stellen Sie sich niemals vor das Rack, wenn Sie es über eine Rampe von der Palette herunterrollen. Halten Sie das Rack immer an beiden Seiten fest.

DEWW Rack-Vorsichtsmaßnahmen 4

### Installieren des Betriebssystems

Dieser HP ProLiant Server wird nicht mit Bereitstellungsmedien geliefert. Alle zum Verwalten und Installieren der Systemsoftware und -firmware benötigten Komponenten wurden werkseitig auf den Server geladen.

Damit der Server ordnungsgemäß funktioniert, muss er über eines der unterstützten Betriebssysteme verfügen. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/supportos).

Installieren Sie mit einer der folgenden Methoden ein Betriebssystem auf dem Server:

 Intelligent Provisioning: iLO enthält Intelligent Provisioning mit integrierten Funktionen für Bereitstellung und Aktualisierung. Intelligent Provisioning kann den Server konfigurieren und ein Betriebssystem installieren.

So installieren Sie ein Betriebssystem auf dem Server mit Intelligent Provisioning (lokal oder remote):

- **a.** Schließen Sie das Ethernetkabel an den Netzwerkanschluss des Servers und eine Netzwerkbuchse an.
- b. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.
- c. Drücken Sie die Taste F10, während der Server-POST läuft.
- d. Führen Sie den ersten Teil von Intelligent Provisioning durch (**Preferences and Registration** (Einstellungen und Registrierung), <u>Intelligent Provisioning auf Seite 108</u>).
- **e.** Klicken Sie im Bildschirm "1 Start" auf die Schaltfläche **Configure and Install** (Konfigurieren und Installieren).
- f. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsvorgang abzuschließen. Zum Aktualisieren der Firmware und Systemsoftware ist eine Internet-Verbindung erforderlich.
- Installation durch Remote-Bereitstellung: Verwenden Sie Insight Control Server Deployment als automatisierte Lösung zur Remote-Bereitstellung eines Betriebssystems.

Weitere Aktualisierungen der Systemsoftware und der Firmware enthält das HP Service Pack für ProLiant, das von der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/spp/download">http://www.hp.com/go/spp/download</a>) heruntergeladen werden kann. Software und Firmware müssen aktualisiert werden, bevor Sie den Server erstmals nutzen (sofern nicht für installierte Software oder Komponenten eine ältere Version benötigt wird). Weitere Informationen finden Sie unter "System auf dem neuesten Stand halten" (siehe <a href="https://system.auf.dem.neuesten.stand.halten.auf.seite.116">https://system.auf.dem.neuesten.stand.halten.auf.seite.116</a>).

Weitere Informationen zu diesen Installationsmethoden finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ilo).

### Einschalten und Auswählen von Startoptionen im UEFI-Boot-Modus

Bei Servern, die im UEFI Modus betrieben werden, werden Boot-Controller sowie Startreihenfolge automatisch festgelegt.

- 1. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.
- Beim ersten Systemstart:

42 Kapitel 3 Setup DEWW

- Um die ROM-Standardeinstellungen der Serverkonfiguration zu ändern, drücken Sie auf dem HP ProLiant POST-Bildschirm die Taste F9, um den Bildschirm für UEFI System Utilities zu öffnen. Die System Utilities-Menüs verwenden standardmäßig die englische Sprache.
- Wenn Sie die Serverkonfiguration nicht ändern müssen und zur Installation der Systemsoftware bereit sind, drücken Sie die Taste F10, um auf Intelligent Provisioning zuzugreifen.

Weitere Informationen zur automatischen Konfiguration finden Sie im HP UEFI Setup Utility Benutzerhandbuch auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs).

## Registrieren des Servers

Für schnelleren Service und effizienteren Support registrieren Sie das Produkt auf der HP Product Registration Website (<a href="http://register.hp.com">http://register.hp.com</a>).

# 4 Installation der Hardwareoptionen

### **Einführung**

Wenn Sie mehr als eine Option installieren möchten, sollten Sie zunächst die Installationsanleitungen für alle Hardwareoptionen lesen und feststellen, welche Schritte sich in etwa gleichen. Sie können den Installationsvorgang auf diese Weise optimieren.

▲ ACHTUNG: Um Schäden an elektrischen Komponenten zu vermeiden, muss der Server vor der Installation ordnungsgemäß geerdet werden. Eine unzureichende Erdung kann zu elektrostatischer Entladung führen.

### **Optionaler zweiter Prozessor**

Der Server unterstützt den Betrieb mit einem und mit zwei Prozessoren.


Wenn Prozessor 2 installiert, muss Lüfter 1 ebenfalls installiert sein. Siehe Hot-Plug-Lüfter (<u>Hot-Plug-Lüfter auf Seite 18</u>).

- ACHTUNG: Um eine Beschädigung von Prozessor und Systemplatine zu vermeiden, sollte nur befugtes Personal den Prozessor in diesem Server auswechseln oder einbauen.
- ACHTUNG: Um Serverfehlfunktionen und Schäden an den Geräten zu vermeiden, müssen bei Konfigurationen mit mehreren Prozessoren immer Prozessoren mit derselben Teilenummer verwendet werden.
- HINWEIS: Wenn Sie einen Prozessor mit einer schnelleren Geschwindigkeit installieren, aktualisieren Sie zuerst das System-ROM, bevor Sie den Prozessor installieren.


So installieren Sie einen Prozessor:

- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Öffnen und entfernen Sie bei Tower-Modellen den Frontrahmen (siehe <u>Entfernen des Tower-Frontrahmens auf Seite 21</u>).
  - Entfernen Sie bei Rack-Modellen den Sicherheits-Frontrahmen, sofern vorhanden (siehe <u>Entfernen des Sicherheits-Frontrahmens auf Seite 20</u>).
- Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
- 3. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - **b.** Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Stellen Sie den Server auf eine gerade, ebene Fläche mit der Zugangsabdeckung nach oben, wenn es sich um ein Tower-Modell handelt.
- Ziehen Sie den Server aus dem Rack, wenn es sich um ein Rack-Modell handelt.
- 5. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- 6. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 24).
- Öffnen Sie alle Prozessorverriegelungshebel in der angegebenen Reihenfolge (siehe folgende Abbildung), und öffnen Sie anschließend den Prozessorhaltebügel.




 Entfernen Sie die durchsichtige Prozessorsockelabdeckung. Bewahren Sie die Abdeckung zur Wiederverwendung auf.



ACHTUNG: DIE STIFTE AUF DER SYSTEMPLATINE SIND SEHR EMPFINDLICH UND KÖNNEN LEICHT BESCHÄDIGT WERDEN. Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, Prozessor oder Kontakte des Prozessorsockels nicht berühren.


 Bauen Sie den Prozessor ein. Prüfen Sie, ob der Prozessor richtig im Prozessorhaltebügel sitzt, indem Sie die Prozessorinstallationsführungen an beiden Seiten des Prozessors einer Sichtprüfung unterziehen. DIE STIFTE AUF DER SYSTEMPLATINE SIND SEHR EMPFINDLICH UND KÖNNEN LEICHT BESCHÄDIGT WERDEN.




- Schließen Sie den Prozessorhaltebügel. Wenn der Prozessor richtig im Prozessorhaltebügel installiert ist, gibt der Prozessorhaltebügel den Flansch an der Vorderseite des Sockels frei.
  - ▲ ACHTUNG: Drücken Sie nicht auf den Prozessor. Prozessorsockel und Systemplatine können durch Drücken auf den Prozessor beschädigt werden. Drücken Sie nur in dem Bereich, der auf dem Prozessorhaltebügel gekennzeichnet ist.
  - ▲ ACHTUNG: Schließen Sie die Abdeckung des Prozessorsockels, und halten Sie sie fest, während Sie die Sperrhebel des Prozessors schließen. Die Sperrhebel sollten sich ohne Widerstand schließen lassen. Werden die Hebel gewaltsam geschlossen, kann dies zu einer Beschädigung des Prozessors und des Sockels führen und einen Austausch der Systemplatine erforderlich machen.
- 11. Drücken Sie auf den Prozessorhaltebügel, und halten Sie ihn in Position. Schließen Sie dann die Prozessorverriegelungshebel. Drücken Sie nur in dem Bereich, der auf dem Prozessorhaltebügel gekennzeichnet ist.
  - ⚠ ACHTUNG: Schließen Sie die Abdeckung des Prozessorsockels, und halten Sie sie fest, während Sie die Sperrhebel des Prozessors schließen. Die Sperrhebel sollten sich ohne Widerstand schließen lassen. Werden die Hebel gewaltsam geschlossen, kann dies zu einer Beschädigung des Prozessors und des Sockels führen und einen Austausch der Systemplatine erforderlich machen.

12. Entfernen Sie die Kühlkörperabdeckung.

ACHTUNG: Berühren Sie bei abgenommener Abdeckung nicht die Wärmeleitmedien.




13. Montieren Sie den Kühlkörper, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.




14. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25).

15. Bauen Sie die Lüfterblende aus Lüftereinschub 1 aus.



 Bauen Sie den Lüfter in Lüftereinschub 1 ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Lüfter mit einem Klicken einrastet.



- 17. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung auf Seite 22</u>).
- 18. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Stellen Sie den Server wieder aufrecht hin, wenn es sich um ein Tower-Modell handelt.
  - Schieben Sie den Server wieder in das Rack hinein, wenn es sich um ein Rack-Modell handelt.
- 19. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 20. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
- 21. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.

Der Server beendet den Standby-Modus und liefert dem System volle Leistung. Die Netz-LED wechselt von gelb zu grün.

- 22. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Bringen Sie bei Tower-Modellen die Frontabdeckung an.
  - Bringen Sie bei Rack-Modellen den Sicherheits-Frontrahmen an, wenn dieser entfernt wurde (siehe Anbringen des Sicherheits-Frontrahmens auf Seite 53).

### **Speicheroptionen**

HINWEIS: Dieser Server unterstützt die gemeinsame Verwendung von LRDIMMs und RDIMMs nicht. Wenn diese DIMMs kombiniert werden, hängt der Server möglicherweise bei der BIOS-Initialisierung.

Das Speichersubsystem in diesem Server unterstützt LRDIMMs und RDIMMs:

- RDIMMs bieten Adressparitätsschutz.
- LRDIMMs unterstützen höhere Dichten als ein- und zweireihige RDIMMs und höhere Geschwindigkeiten als vierreihige RDIMMs. Diese Unterstützung ermöglicht Ihnen, mehr DIMMs hoher Kapazität zu installieren, was höhere Systemkapazitäten und höhere Bandbreiten zur Folge hat.

Alle Arten werden als DIMMs bezeichnet, wenn die Informationen für alle Typen gelten. Ist ausdrücklich von LRDIMM oder RDIMM die Rede, treffen die Informationen nur auf den betreffenden Typ zu. Der gesamte im Server installierte Speicher muss vom gleichen Typ sein.

Der Server unterstützt die folgenden DIMM-Geschwindigkeiten:

- Ein- und zweireihige PC4-2133 (DDR4-2133) RDIMMs mit einer Betriebsgeschwindigkeit von bis zu 2133 MT/s
- Vierreihige PC4L-2133 (DDR4-2133) LRDIMMs mit einer Betriebsgeschwindigkeit von bis zu 2133 MT/s

#### Geschwindigkeit und Kapazität

DIMM-Typ	DIMM-Reihen	DIMM-Kapazität	Native Geschwindigkeit (MT/s)
RDIMM	Einreihig	8 GB	2133
RDIMM	Zweireihig	16 GB	2133
LRDIMM	Vierreihig	32 GB	2133

Je nach Prozessormodell, Anzahl der installierten DIMMs und installiertem DIMM-Typ – LRDIMM oder RDIMM – kann die Speichertaktrate auf 1600 MT/s reduziert sein.

#### DIMM-Geschwindigkeit bestückt (MT/s)

DIMM-Typ	DIMM-Reihen	1 DIMM pro Kanal	2 DIMMs pro Kanal	3 DIMMs pro Kanal
RDIMM	Einreihig (8 GB)	2133	1866	1600
RDIMM	Zweireihig (16 GB)	2133	1866	1600
LRDIMM	Vierreihig (32 GB)	2133	2133	1600

DEWW Speicheroptionen 49

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/qs">http://www.hp.com/go/qs</a>).

### **HP SmartMemory**

HP SmartMemory authentifiziert und entsperrt bestimmte Funktionen, die nur für HP Qualified Speicher verfügbar sind. Außerdem prüft HP SmartMemory, ob der installierte Speicher den HP Qualifizierungs- und Testprozess bestanden hat. Die Leistung des qualifizierten Speichers ist für HP ProLiant und BladeSystem Server optimiert; zudem bietet dieser Speicher durch HP Active Health und Verwaltungssoftware auch künftig erweiterte Unterstützung.

#### Architektur des Speichersubsystems

Das Speichersubsystem in diesem Server ist in Kanäle unterteilt. Jeder Prozessor unterstützt drei Kanäle, und jeder Kanal unterstützt drei DIMM-Steckplätze.

Speichersubsystem-Kanal	Bestückungsreihenfolge	Steckplatznummer (Prozessor 2)	Steckplatznummer (Prozessor 1)
1	A	12	1
	Е	11	2
	I	10	3
2	В	9	4
	F	8	5
	J	7	6
3	С	1	12
	G	2	11
	K	3	10
4	D	4	9
	Н	5	8
	L	6	7

Die Position der verschiedenen Steckplätze wird im Abschnitt "DIMM-Steckplätze" (siehe <u>DIMM-Steckplätze auf Seite 11</u>) beschrieben.

Diese mehrkanalige Architektur sorgt für eine Leistungsverbesserung im Advanced ECC-Modus. Diese Architektur unterstützt außerdem "Online Spare Memory"-Modi.

Die DIMM-Steckplätze in diesem Server werden nach Nummer und nach Buchstabe identifiziert. Die Buchstaben kennzeichnen die Bestückungsreihenfolge. Die Steckplatznummern geben die ID des DIMM-Steckplatzes beim Ersatzspeicher-Austausch an.

### Ein-, zwei- und vierreihige DIMMs

Für ein besseres Verständnis und korrektes Konfigurieren der Speicherschutzmodi ist es hilfreich, sich mit ein-, zwei- und vierreihigen DIMMs zu befassen. Einige DIMM-Konfigurationsvoraussetzungen beruhen auf dieser Unterscheidung.

Ein einreihiges DIMM besitzt einen Satz von Speicherchips, auf den beim Schreiben in den oder Lesen aus dem Speicher zugegriffen wird. Ein zweireihiges DIMM ist mit zwei einreihigen DIMMs auf dem gleichen Modul zu vergleichen, wobei nur jeweils eine Reihe zugänglich ist. Ein vierreihiges DIMM ist im Prinzip mit zwei zweireihigen DIMMs auf dem gleichen Modul zu vergleichen. Es ist nur jeweils eine Reihe zugänglich. Das Speicher-Steuersubsystem des Servers wählt beim Schreiben zum oder Lesen aus dem DIMM die richtige Reihe aus.

Zwei- und vierreihige DIMMs bieten die größte Kapazität mit der bestehenden Speichertechnologie. Unterstützt die aktuelle DRAM-Technologie beispielsweise einreihige 8-GB-DIMMs, bietet ein zweireihiges DIMM eine Kapazität von 16GB und ein vierreihiges DIMM eine Kapazität von 32GB.

LRDIMMs sind als vierreihige DIMMs ausgewiesen, sie funktionieren jedoch eher wie zweireihige DIMMs. Es gibt vier DRAM-Reihen auf dem DIMM, doch der LRDIMM-Puffer schafft eine Abstraktion, durch die das DIMM dem System als zweireihiges DIMM angezeigt wird. Zur Ermöglichung eines schnelleren Betriebs isoliert der LRDIMM-Puffer zudem die elektrische Belastung des DRAM vom System. Durch diese beide Änderungen kann das System bis zu drei LRDIMMs pro Speicherkanal unterstützen und so für eine um bis zu 50 % höhere Speicherkapazität und eine höhere Speicherbetriebsgeschwindigkeit im Vergleich zu vierreihigen RDIMMs sorgen.


#### Bestückungsreihenfolge

Bei Speicherkonfigurationen mit einzelnen oder mehreren Prozessoren müssen LRDIMM und RDIMM sequenziell in alphabetischer Reihenfolge (A bis L) bestückt werden.

Nach der Installation der DIMMs können Sie mit RBSU die Unterstützung von Advanced ECC oder Online Spare Memory konfigurieren.

### **DIMM-Identifizierung**

Halten Sie sich zum Bestimmen der DIMM-Eigenschaften an das angebrachte Etikett und die folgende Abbildung und Tabelle.



Nr.	Beschreibung	Definition
1	Kapazität	8 GB
		16 GB
		32 GB
2	Reihen	1R = Einreihig
		2R = Zweireihig

DEWW Speicheroptionen 51


Nr.	Beschreibung	Definition
		4R = Vierreihig
3	Datenbreite	x4 = 4 Bit
		x8 = 8 Bit
4	Speichergeneration	DDR4
5	Maximale Speichergeschwindigkeit	2133 MT/s
6	CAS-Latenz	P = 15
7	DIMM-Typ	R = RDIMM (registriert)
		L = LRDIMM (lastreduziert)

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/qs">http://www.hp.com/go/qs</a>).

#### Installieren eines DIMM

- ⚠ ACHTUNG: Um eine Beschädigung der Festplattenlaufwerke, des Speichers und anderer Systemkomponenten zu vermeiden, müssen das Luftleitblech, die Laufwerksblindmodule und die Abdeckung installiert sein, wenn der Server eingeschaltet wird.
  - 1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    - Öffnen und entfernen Sie bei Tower-Modellen den Frontrahmen (siehe <u>Entfernen des Tower-Frontrahmens auf Seite 21</u>).
    - Entfernen Sie bei Rack-Modellen den Sicherheits-Frontrahmen, sofern vorhanden (siehe Entfernen des Sicherheits-Frontrahmens auf Seite 20).
  - 2. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
  - 3. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
    - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
    - Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
  - 4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    - Stellen Sie den Server auf eine gerade, ebene Fläche mit der Zugangsabdeckung nach oben, wenn es sich um ein Tower-Modell handelt.
    - Ziehen Sie den Server aus dem Rack, wenn es sich um ein Rack-Modell handelt.
  - Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
  - 6. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 24).
  - 7. Öffnen Sie die Verriegelung des DIMM-Steckplatzes.


8. Installieren Sie das DIMM.



Weitere Informationen zu LEDs und zur Fehlerbeseitigung bei ausgefallenen DIMMs finden Sie unter "Leuchtmuster der Systems Insight Display LEDs" (siehe Leuchtmuster der Systems Insight Display LEDs auf Seite 13).


# Anbringen des Sicherheits-Frontrahmens

Bringen Sie den Sicherheits-Frontrahmen am Gehäuse an und verriegeln Sie ihn mithilfe des Schlüssels.




# Einbauen des optischen Laufwerks

Bauen Sie mit einem Philips #1-Schraubendreher den rückseitigen Träger des optischen 9,5-mm-Laufwerks aus.



- 2. Bauen Sie das Blindmodul für das optische Laufwerk auf der Vorderseite aus.
- Entfernen Sie die Schraube aus dem Träger des optischen Laufwerks.




- 4. Bauen Sie den Träger des optischen Laufwerks aus.
- 5. Bauen Sie das optische 9,5-mm-Laufwerk in den Träger für das optische Laufwerk ein.
- Ziehen Sie die Schrauben am Träger für das optische Laufwerk fest.
- 7. Schließen Sie das Kabel des optischen Laufwerks an.


# Umbau eines Towers in ein Rack

- 1. Sichern Sie die Serverdaten, und protokollieren Sie dann die Konfigurationsinformationen.
- 2. Schließen Sie alle Anwendungen, und fahren Sie das Betriebssystem normal herunter.
- 3. Schalten Sie den Server durch Drücken des Netzschalters auf der Vorderseite des Servers aus.


- Ziehen Sie alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen, und trennen Sie dann alle Netzkabel vom Server.
- **5**. Schließen Sie den Tower-Frontrahmen auf, nehmen Sie den Frontrahmen vom Chassis ab, und entfernen Sie dann die Abstandsbolzen.




- Legen Sie den Server mit der Seite auf eine ebene Fläche. 6.
- Entfernen Sie die Serverstandfüße. 7.



8. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Sockelabdeckung am Chassis befestigt ist.  Schieben Sie die Sockelabdeckung in Richtung Rückseite des Servers, und entfernen Sie die Sockelabdeckung dann.




10. Bringen Sie am Server-Sockel Blindmodulabdeckungen über den Löchern der Standfüße an.



- 11. Drehen Sie den Server um und entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- 12. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 24).
- 13. Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).


14. Suchen Sie den Systemwartungsschalter auf der Systemplatine.




15. Stellen Sie Position 10 des Systemwartungsschalters für eine Rack-Konfiguration auf ON.




16. Befestigen Sie die Flansche des linken und des rechten Sicherheitsrahmens mit T-15-Schrauben.




17. Bringen Sie die Scharnierabdeckungen des Tower-Frontrahmens an.




**18.** Entfernen Sie die Abdeckungen der Grifföffnungen im Gehäuse, und bewahren Sie die Schrauben auf.



19. Montieren Sie die Rackserver-Griffe.



- 20. Installieren Sie den Lüfterkäfig.
- 21. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25).
- 22. Montieren Sie die SID Blende.




- 23. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> auf Seite 22).
- 24. Montieren Sie den Server auf den Rackschienen, und schieben Sie die Baugruppe in das Rack.
  - HINWEIS: Ausführliche Anweisungen zur Installation des Servers in dem Rack finden Sie in den Installationsanweisungen zum Quick Deploy Schienensystem, die im Kit enthalten sind.

# **Option Systems Insight Display**


1. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.

Der Server wird heruntergefahren und wechselt in den Standby-Modus. Die Netz-LED wechselt von grün zu gelb. Es liegt weiterhin Strom am Server an.

- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - **b.** Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus.
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 24).
- 6. Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).




7. Bauen Sie das SID Blindmodul aus.




ACHTUNG: Achten Sie beim Verlegen der Kabel immer darauf, dass sie nicht eingeklemmt oder geknickt werden.


8. Bauen Sie das SID Modul auf der Vorderseite ein, und befestigen Sie das SID Modul dann mit den Schrauben aus dem Kit am Gehäuse.



- 9. Verlegen Sie das Kabel des SID Moduls, und schließen Sie es an die Systemplatine an.
  - LFF-Konfiguration



#### SFF-Konfiguration




- 10. Installieren Sie den Lüfterkäfig.
- 11. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25).
- **12.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25</u>).
- 13. Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
- 14. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 15. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
- 16. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.
- 17. Der Server beendet den Standby-Modus und liefert dem System volle Leistung. Die Netz-LED wechselt von gelb zu grün.

# Option SFF-Medienkäfig


1. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.

Der Server wird heruntergefahren und wechselt in den Standby-Modus. Die Netz-LED wechselt von grün zu gelb. Es liegt weiterhin Strom am Server an.


- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - **b.** Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Entriegeln und entfernen Sie den Tower-Frontrahmen.




**b.** Legen Sie den Server auf die Seite.




**c.** Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe <u>Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21</u>).




- 4. Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a. Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus.
  - **b.** Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe <u>Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21</u>).
- 5. Bauen Sie die Blenden aus den Boxen 1 und 2 aus.




6. Wenn der Server in einem Rack installiert und die SID Option eingebaut ist, klappen Sie das SID Modul aus.




7. Bauen Sie die Abdeckbleche über den Boxen 1 und 2 aus.



8. Bauen Sie den Teiler zwischen den Boxen 1 und 2 aus.




9. Installieren Sie den Medienkäfig.



**10.** Schieben Sie das Systems Insight Display wieder in den Einschub, wenn es herausgezogen wurde.

11. Schließen Sie das Stromkabel der SFF-Datenträger an.



- 12. Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs</u> auf Seite 25).
  - b. Stellen Sie den Server wieder aufrecht hin.
  - c. Bringen Sie den Frontrahmen an.
- 13. Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs</u> auf Seite 25).
  - b. Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
- 14. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 15. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
- 16. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.
- Der Server beendet den Standby-Modus und liefert dem System volle Leistung. Die Netz-LED wechselt von gelb zu grün.


# Option LFF-Medienkäfig

Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.


Der Server wird heruntergefahren und wechselt in den Standby-Modus. Die Netz-LED wechselt von grün zu gelb. Es liegt weiterhin Strom am Server an.

- Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:


a. Entriegeln und entfernen Sie den Tower-Frontrahmen.




b. Legen Sie den Server auf die Seite.




**c.** Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe <u>Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21</u>).




- 4. Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a. Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus.
  - **b.** Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe <u>Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21</u>).
- 5. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die LFF-Blende vorsichtig aus Box 1 zu entfernen.
- 6. Entfernen Sie das Blindmodul aus Box 1.



7. Bauen Sie die Teiler zwischen den Laufwerkskäfigen 1 und 3 sowie zwischen den Laufwerkskäfigen 2 und 4 aus.



8. Installieren Sie den Medienkäfig.



- 9. Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25</u>).
  - b. Stellen Sie den Server wieder aufrecht hin.
  - c. Bringen Sie den Frontrahmen an.
- 10. Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs</u> <u>auf Seite 25</u>).
  - b. Schieben Sie den Server in das Rack hinein.


- 11. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 12. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
- 13. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.
- 14. Der Server beendet den Standby-Modus und liefert dem System volle Leistung. Die Netz-LED wechselt von gelb zu grün.

## Optionales Mini-SAS-Y-Kabel für HP Smart Array Controller


Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.

Der Server wird heruntergefahren und wechselt in den Standby-Modus. Die Netz-LED wechselt von grün zu gelb. Es liegt weiterhin Strom am Server an.


- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Server. b.
- Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - Entriegeln und entfernen Sie den Tower-Frontrahmen.



b. Legen Sie den Server auf die Seite.




**c.** Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe <u>Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21</u>).




- 4. Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a. Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus.
  - **b.** Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe <u>Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21</u>).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 24).

6. Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).




- 7. Bauen Sie den HP Smart Array Controller ein.
  - HP Smart Array Controller werden in PCIe-Steckplatz 5 nicht unterstützt.
- 8. Schließen Sie das Einzelende des Mini-SAS-Y-Kabels an den HP Smart Array Controller an.
- 9. Führen Sie die beiden Y-Enden des Mini-SAS-Y-Kabels durch die Kabelmanagementclips, und schließen Sie sie dann an die Laufwerksbackplane an.
  - Kabelführung, wenn der HP Smart Array Controller in PCle-Steckplatz 1 bis 4 eingebaut wird:

SFF-Konfiguration




LFF-Konfiguration




 Kabelführung, wenn der HP Smart Array Controller in PCle-Steckplatz 6 bis 9 eingebaut wird:

#### SFF-Konfiguration



LFF-Konfiguration



- 10. Installieren Sie den Lüfterkäfig.
- 11. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25).
- 12. Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs</u> auf Seite 25).
  - b. Stellen Sie den Server wieder aufrecht hin.
  - c. Bringen Sie den Frontrahmen an.
- 13. Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- **a.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs</u> auf Seite 25).
- b. Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
- 14. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 15. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
- 16. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.
- 17. Der Server beendet den Standby-Modus und liefert dem System volle Leistung. Die Netz-LED wechselt von gelb zu grün.


### Laufwerksoptionen

Die folgenden allgemeinen Richtlinien sind beim Hinzufügen von Festplatten zum Server zu beachten:

- Das System legt automatisch alle Gerätenummern fest.
- Wird nur ein Laufwerk verwendet, ist es in dem Einschub mit der niedrigsten Gerätenummer zu installieren (Gerätenummerierung auf Seite 15).
- Die Laufwerke sollten die gleiche Kapazität haben, damit die größtmögliche Speicherplatzeffizienz gewährleistet ist, wenn sie im selben Drive-Array angeordnet werden.

#### Entfernen eines Laufwerksblindmoduls

- 1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Öffnen und entfernen Sie bei Tower-Modellen den Frontrahmen (<u>Entfernen des Tower-Frontrahmens auf Seite 21</u>).
  - Entfernen Sie bei Rack-Modellen den Sicherheits-Frontrahmen, sofern vorhanden (siehe Entfernen des Sicherheits-Frontrahmens auf Seite 20).
- Bauen Sie die Laufwerksblende aus.




#### Installieren eines Hot-Plug-Festplattenlaufwerks


Der Server unterstützt bis zu 24 Laufwerke in LFF-Konfigurationen und bis zu 48 Laufwerke in SFF-Konfigurationen.

So installieren Sie die Komponente:


- 1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Öffnen und entfernen Sie bei Tower-Modellen den Frontrahmen (<u>Entfernen des Tower-Frontrahmens auf Seite 21</u>).
  - Entfernen Sie bei Rack-Modellen den Sicherheits-Frontrahmen, sofern vorhanden (siehe Entfernen des Sicherheits-Frontrahmens auf Seite 20).
- 2. Bauen Sie die Laufwerksblende aus.



Bereiten Sie das Laufwerk vor.



4. Installieren Sie das Laufwerk.




- 5. Bestimmen Sie den Status des Laufwerks anhand der Laufwerks-LEDs.
- 6. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

DEWW Laufwerksoptionen 77

- Bringen Sie bei Tower-Modellen die Frontabdeckung an.
- Bringen Sie bei Rack-Modellen den Sicherheits-Frontrahmen an, wenn dieser entfernt wurde (siehe <u>Anbringen des Sicherheits-Frontrahmens auf Seite 53</u>).

#### **Entfernen eines Laufwerks**

- ACHTUNG: Für eine angemessene Kühlung darf der Server nicht ohne installierte Zugangsabdeckung, Luftleitbleche, Erweiterungssteckplatzabdeckungen oder Blenden bzw. Blindmodule in Betrieb genommen werden. Wenn der Server Hot-Plug-Komponenten unterstützt, beschränken Sie die Zeit mit geöffneter Zugangsabdeckung auf ein Minimum.
  - 1. Bestimmen Sie den Status des Laufwerks anhand der Leuchtmuster der LEDs des Hot-Plug-SAS-Laufwerks (<u>Definitionen der Hot-Plug-Laufwerks-LED auf Seite 17</u>).
  - Sichern Sie alle Serverdaten auf dem Laufwerk.
  - Entfernen Sie das Laufwerk.




## **Optionale Grafikkarten**

Damit eine dritte GPU mit 150 W installiert werden kann, muss ein drittes Netzteil eingebaut werden. Der Server unterstützt bis zu vier Grafikkarten. Bauen Sie die optionalen Grafikkarten in die PCIe-Steckplätze 1, 3, 6 und 8 ein.

HINWEIS: Wenn Sie erstmals eine Grafikkarte einbauen, empfehlen wir dringend, sich an HP Technology Services zu wenden.

So installieren Sie die Komponente:


- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- 4. Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).
- 5. Trennen Sie alle an die Systemplatine angeschlossenen Kabel.
- 6. Lösen Sie die beiden Rändelschrauben, und nehmen Sie die Systemplatinenbaugruppe heraus.




DEWW Optionale Grafikkarten 79

7. Schließen Sie das Stromkabel der Grafikkarte an den entsprechenden Grafikkartenstromanschluss der Stromversorgungsbackplane an.

Weitere Informationen zur Installation einer Grafikkarte finden Sie in der im Lieferumfang des optionalen Grafikkarten-Kits enthaltenen Dokumentation.




8. Setzen Sie die Systemplatinenbaugruppe ein, und ziehen Sie die beiden Rändelschrauben fest.




9. Wählen Sie einen geeigneten PCIe-Steckplatz für die Grafikkarte aus.

10. Öffnen Sie die PCle-Verriegelung.




11. Entfernen Sie zum Einbauen einer Grafikkarte einfacher Breite eine PCIe-Blende. Entfernen Sie zum Einbauen einer Grafikkarte doppelter Breite zwei PCIe-Blenden.




DEWW Optionale Grafikkarten 81


12. Schließen Sie das Grafikkartenstromkabel an die Grafikkarte an.



13. Setzen Sie die Grafikkarte in einen x16-PCIe-Erweiterungssteckplatz ein.



14. Schließen Sie die PCIe-Verriegelung.



- 15. Installieren Sie den Lüfterkäfig.
- 16. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25).
- **17.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25</u>).
- 18. Wenn der Server in einer Tower-Konfiguration verwendet wird, stellen Sie ihn wieder aufrecht.
- Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, schieben Sie den Server in das Rack.
- 20. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 21. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
- 22. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 20).

## **Optionale Speichercontroller**

HINWEIS: Stellen Sie vor dem Aktivieren des Legacy-BIOS-Startmodus mit dem Schalter S7 sicher, dass der HP Dynamic Smart Array B140i Controller deaktiviert ist. Verwenden Sie den B140i Controller nicht, wenn sich der Server im Legacy-BIOS-Startmodus befindet.

Der Server wird mit einem integrierten HP Dynamic Smart Array B140i Controller ausgeliefert. Greifen Sie für weitere Informationen zum Speichercontroller und zu seinen Funktionen auf die relevante Controller-Benutzerdokumentation auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/smartstorage/docs">http://www.hp.com/go/smartstorage/docs</a>) zu.


Informationen zum Konfigurieren von Arrays finden Sie im *HP Smart Storage Administrator User Guide* (HP Smart Storage Administrator Benutzerhandbuch) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/smartstorage/docs">http://www.hp.com/go/smartstorage/docs</a>).

Für den integrierten Array-Controller bestehen Upgrade-Optionen. Eine Liste der unterstützten Optionen finden Sie in den QuickSpecs auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>).


#### Installation des optionalen HP Flexible Smart Array Controllers

Ein optionales Mini-SAS-Kabel für HP Flexible Smart Array Controller ist erforderlich, um einen optionalen HP Flexible Smart Array Controller zu installieren.


- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe <u>Herunterfahren des Servers auf Seite 20</u>).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- 4. Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).
- 5. Entfernen Sie die Schrauben und Kabelclips von der Systemplatine.




6. Bauen Sie den Flexible Smart Array Controller ein.



- Verbinden Sie die Laufwerksbackplane mittels der Mini-SAS-Kabel mit dem HP Flexible Smart Array Controller.
  - SFF-Konfiguration



LFF-Konfiguration



- 8. Montieren Sie Schrauben und Kabelclips auf der Systemplatine.
- 9. Installieren Sie den Lüfterkäfig.
- 10. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25).
- **11.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25</u>).
- 12. Wenn der Server in einer Tower-Konfiguration verwendet wird, stellen Sie ihn wieder aufrecht.
- **13.** Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, schieben Sie den Server in das Rack.

- 14. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
   Schalten Sie den Server ein (siehe <u>Einschalten des Servers auf Seite 20</u>).


#### **Optionaler HP Smart Array Controller**

Für den Einbau eines optionalen HP Smart Array Controllers wird ein optionales Mini-SAS-Kabel für HP Smart Array Controller benötigt.

- ▲ ACHTUNG: Um Schäden an elektrischen Komponenten zu vermeiden, muss der Server vor der Installation ordnungsgemäß geerdet werden. Eine unzureichende Erdung kann zu elektrostatischer Entladung führen.
  - 1. Legen Sie eine Sicherungskopie aller Serverdaten an.
  - 2. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
  - 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus.
    - Nehmen Sie den Server aus dem Rack.

Anleitungen zum Herausziehen oder Ausbauen des Servers aus dem Rack finden Sie in der Dokumentation, die mit dem Rack-Schienensystem geliefert wird.


- 4. Heben Sie die Abdeckung ab, und entfernen Sie sie.
- Installieren Sie den Smart Array Controller.




#### **HP Smart Storage Battery**

So installieren Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Nehmen Sie den Server heraus.
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 24).
- 6. Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).
- 7. Bauen Sie die HP Smart Storage Batterie ein.



8. Verlegen Sie das Kabel.




9. Installieren Sie den Lüfterkäfig.


- 10. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25).
- 11. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs</u> <u>auf Seite 25</u>).
- 12. Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
- 13. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 14. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
- 15. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 20).

## Installieren eines redundanten Hot-Plug-Lüfters


- 1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Öffnen und entfernen Sie bei Tower-Modellen den Frontrahmen (siehe <u>Entfernen des Tower-Frontrahmens auf Seite 21</u>).
  - Entfernen Sie bei Rack-Modellen den Sicherheits-Frontrahmen, sofern vorhanden (siehe Entfernen des Sicherheits-Frontrahmens auf Seite 20).
- 2. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
- 3. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Stellen Sie den Server auf eine gerade, ebene Fläche mit der Zugangsabdeckung nach oben, wenn es sich um ein Tower-Modell handelt.
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack, wenn es sich um ein Rack-Modell handelt.
- 5. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- Entfernen Sie die Lüfterblende.



7. Installieren Sie den Lüfter. Achten Sie dabei darauf, dass der Lüfter mit einem Klicken einrastet.



8. Installieren Sie die PCIe-Luftleitbleche.



- Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> <u>auf Seite 22</u>).
- 10. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Stellen Sie den Server wieder aufrecht hin, wenn es sich um ein Tower-Modell handelt.
  - Schieben Sie den Server wieder in das Rack hinein, wenn es sich um ein Rack-Modell handelt.
- 11. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 12. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.
- 13. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.

Der Server beendet den Standby-Modus und liefert dem System volle Leistung. Die Netz-LED wechselt von gelb zu grün.

- 14. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Bringen Sie bei Tower-Modellen die Frontabdeckung an.
  - Bringen Sie bei Rack-Modellen den Sicherheits-Frontrahmen an, wenn dieser entfernt wurde (siehe Anbringen des Sicherheits-Frontrahmens auf Seite 53).


## Optionaler SFF-Laufwerkskäfig mit acht Einschüben

Bauen Sie weitere optionale SFF-Laufwerkskäfige in der folgenden Reihenfolge ein: Box 5, 4, 3, 2 und 1. Weitere Informationen zur Laufwerks- und Boxnummerierung finden Sie unter "Gerätenummerierung auf Seite 15).


Zum Einbauen eines weiteren SFF-Laufwerkskäfigs mit acht Einschüben wird ein optionaler Speichercontroller benötigt. Wenden Sie sich zum Beziehen dieser Option an einen HP Vertragshändler.

- 1. Wenn der Server als Tower konfiguriert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a. Entriegeln und entfernen Sie den Tower-Frontrahmen.
  - b. Legen Sie den Server auf die Seite.
- Fahren Sie den Server herunter (siehe <u>Herunterfahren des Servers auf Seite 20</u>).
- 3. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).
- Bauen Sie das Laufwerkskäfig-Blindmodul aus (<u>Entfernen eines Blindmoduls des Komponentenlaufwerkskäfigs auf Seite 29</u>).


7. Bauen Sie den SFF-Laufwerkskäfig ein.




8. Befestigen Sie die Rückseite des Laufwerkskäfigs mit den beiden T-15-Schrauben.




- 9. Verbinden Sie mittels Mini-SAS-Kabel einen Speichercontroller mit der Laufwerksbackplane:
  - Kabelführung, wenn der Speichercontroller in PCIe-Steckplatz 1 bis 4 installiert ist.



• Kabelführung, wenn der Speichercontroller in Steckplatz 6 bis 9 installiert ist.



10. Schließen Sie das Netzkabel an die Laufwerks-Backplane an.



- 11. Bauen Sie Laufwerke in den Laufwerkskäfig ein.
- 12. Bestücken Sie alle nicht verwendeten Laufwerkseinschübe mit einem Laufwerksblindmodul.
- Installieren Sie den Lüfterkäfig.
- 14. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25).
- **15.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs</u> <u>auf Seite 25</u>).
- 16. Wenn der Server in einer Tower-Konfiguration verwendet wird, stellen Sie ihn wieder aufrecht.
- Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, schieben Sie den Server in das Rack.
- 18. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 19. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.

Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 20).

# Optionale LFF-Laufwerksbackplane mit acht Einschüben


Im Lieferzustand sind eine Laufwerksbackplane und Kabel für Daten und Strom für Box 3 im Server installiert. Installieren Sie eine zweite optionale Backplane in Box 2 und dann eine dritte optionale Backplane in Box 1.

Für den Einbau eines weiteren LFF-Laufwerkskäfigs mit acht Einschüben wird ein optionaler Speichercontroller benötigt. Wenden Sie sich zum Beziehen dieser Option an einen HP Vertragshändler.


Weitere Informationen zur Laufwerks- und Boxnummerierung finden Sie unter "Gerätenummerierung" (Gerätenummerierung auf Seite 15).

So installieren Sie die Komponente:


- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
- Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Öffnen und entfernen Sie bei Tower-Modellen den Frontrahmen (<u>Entfernen des Tower-Frontrahmens auf Seite 21</u>).
  - Entfernen Sie bei Rack-Modellen den Sicherheits-Frontrahmen, sofern vorhanden (siehe Entfernen des Sicherheits-Frontrahmens auf Seite 20).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).
- 6. Bauen Sie das Laufwerkskäfig-Blindmodul aus (<u>Entfernen eines Blindmoduls des Komponentenlaufwerkskäfigs auf Seite 29</u>).
- 7. Bringen Sie die Hot-Plug-Laufwerksbackplane am Laufwerkskäfig an, und ziehen Sie dann die Rändelschrauben fest.



8. Schließen Sie das Mini-SAS-Kabel vom Speichercontroller an die Laufwerks-Backplane an.



9. Schließen Sie das Stromkabel von Box 1 oder Box 2 an die neue Backplane an.



- 10. Bauen Sie Laufwerke in den Laufwerkskäfig ein.
- 11. Bestücken Sie alle nicht verwendeten Laufwerkseinschübe mit einem Laufwerksblindmodul.
- 12. Installieren Sie den Lüfterkäfig.
- 13. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25).
- **14.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs auf Seite 25</u>).
- 15. Wenn der Server in einer Tower-Konfiguration verwendet wird, stellen Sie ihn wieder aufrecht.
- **16.** Wenn der Server in einer Rack-Konfiguration verwendet wird, schieben Sie den Server in das Rack.

- 17. Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 18. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromquelle an.

Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 20).

## **Optionales HP Trusted Platform Module**

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, um ein TPM auf einem unterstützten Server zu installieren und zu aktivieren. Dieses Verfahren besteht aus drei Abschnitten:

- 1. Installieren der Trusted Platform Module-Karte.
- 2. Aufbewahren des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung (siehe <u>Aufbewahren des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung auf Seite 97</u>).
- 3. Aktivieren des Trusted Platform Module (siehe <u>Aktivieren des Trusted Platform Module</u> <u>auf Seite 98</u>).

Das Aktivieren des TPM setzt einen Zugriff auf RBSU voraus. Weitere Informationen über RBSU finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support/rbsu">http://www.hp.com/support/rbsu</a>).

Bei der TPM-Installation muss Laufwerksverschlüsselungstechnologie, wie z. B. die Microsoft Windows BitLocker Laufwerksverschlüsselungsfunktion, eingesetzt werden. Weitere Informationen über BitLocker finden Sie auf der Microsoft Website (http://www.microsoft.com).


ACHTUNG: Beachten Sie immer die Richtlinien in diesem Dokument. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann die Hardware beschädigt oder der Datenzugriff unterbrochen werden.

Halten Sie sich beim Installieren oder Auswechseln einer TPM-Karte an die folgenden Richtlinien:


- Entfernen Sie das installierte TPM nicht. Ein installiertes TPM wird zu einem permanenten Bestandteil der Systemplatine.
- HP Servicepartner k\u00f6nnen beim Installieren oder Ersetzen von Hardware das TPM oder die Verschl\u00fcsselungstechnologie nicht aktivieren. Aus Sicherheitsgr\u00fcnden kann nur der Kunde diese Funktionen aktivieren.
- Wenn eine Systemplatine zum Auswechseln eingesandt wird, entfernen Sie nicht das TPM von der Systemplatine. Auf eine entsprechende Anforderung hin stellt der HP Servicepartner ein TPM mit der Ersatzsystemplatine bereit.
- Bei dem Versuch, ein installiertes TPM aus der Systemplatine zu entfernen, bricht die TPM-Sicherheitsniete oder wird verformt. Administratoren sollten alle Systeme mit zerbrochenen oder verformten Nieten an installierten TMP-Karten als kompromittiert ansehen und entsprechende Maßnahmen zur Sicherung der Integrität der Systemdaten ergreifen.
- Bewahren Sie bei Einsatz von BitLocker immer den Schlüssel bzw. das Kennwort für die Wiederherstellung auf. Wiederherstellungsschlüssel bzw. -kennwort sind zum Aufruf des Wiederherstellungsmodus erforderlich, nachdem BitLocker eine mögliche Verletzung der Systemintegrität erkannt hat.
- HP ist nicht für blockierten Datenzugriff verantwortlich, der durch unsachgemäße TPM-Verwendung verursacht wurde. Bedienungsanweisungen können Sie der Dokumentation zur Verschlüsselungstechnologiefunktion entnehmen, die vom Betriebssystem bereitgestellt wird.

#### Montieren von Trusted Platform Module und Sicherheitsniet

- ⚠ ACHTUNG: Bei dem Versuch, ein installiertes TPM aus der Systemplatine zu entfernen, bricht die TPM-Sicherheitsniete oder wird verformt. Administratoren sollten alle Systeme mit zerbrochenen oder verformten Nieten an installierten TMP-Karten als kompromittiert ansehen und entsprechende Maßnahmen zur Sicherung der Integrität der Systemdaten ergreifen.
  - Installieren Sie die TPM-Karte. Üben Sie Druck auf den Anschluss aus, um die Karte zu verankern (siehe Komponenten der Systemplatine auf Seite 8).



2. Installieren Sie die TPM-Sicherheitsniete, und drücken Sie sie dabei fest in die Systemplatine.



#### Aufbewahren des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung

Der Schlüssel bzw. das Kennwort für die Wiederherstellung wird während dem Setup von BitLocker generiert und kann nach der Aktivierung von BitLocker gespeichert und gedruckt werden. Bewahren Sie bei Einsatz von BitLocker immer den Schlüssel bzw. das Kennwort für die Wiederherstellung auf.

Wiederherstellungsschlüssel bzw. -kennwort sind zum Aufruf des Wiederherstellungsmodus erforderlich, nachdem BitLocker eine mögliche Verletzung der Systemintegrität erkannt hat.

Um ein maximales Maß an Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie bei der Aufbewahrung des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung die folgenden Richtlinien:

- Bewahren Sie den Schlüssel bzw. das Kennwort für die Wiederherstellung immer an mehreren Stellen auf.
- Bewahren Sie Kopien des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung immer fern vom Server auf.
- Bewahren Sie den Schlüssel bzw. das Kennwort für die Wiederherstellung nicht auf dem verschlüsselten Laufwerk auf.

#### Aktivieren des Trusted Platform Module

- 1. Wenn Sie während der Startsequenz dazu aufgefordert werden, rufen Sie RBSU durch Drücken der Taste **F9** auf.
- Wählen Sie im Hauptmenü die Option Server Security (Serversicherheit).
- 3. Wählen Sie im Menü "Server Security" (Serversicherheit) die Option Trusted Platform Module.
- Wählen Sie im Menü "Trusted Platform Module" die Option TPM Functionality (TPM-Funktionalität).
- 5. Wählen Sie **Enable** (Aktivieren), und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Einstellung für "TPM Functionality" (TPM-Funktionalität) zu ändern.
- Drücken Sie die Taste Esc, um das aktuelle Menü zu verlassen, oder drücken Sie die Taste F10, um RBSU zu beenden.
- Starten Sie den Server neu.
- 8. Aktivieren Sie das TPM im Betriebssystem. Betriebssystemspezifische Anweisungen können Sie der Dokumentation des Betriebssystems entnehmen.
  - ▲ ACHTUNG: Ist auf dem Server ein TPM installiert und aktiviert, wird der Zugriff auf Daten verwehrt, wenn Sie beim Aktualisieren des Systems oder der Options-Firmware, beim Auswechseln der Systemplatine, beim Auswechseln eines Festplattenlaufwerks oder beim Ändern der TPM-Einstellungen des Betriebssystems nicht korrekt vorgehen.


Weitere Informationen über Firmwareaktualisierungen und Hardwareverfahren finden Sie im HP Trusted Platform Module Best Practices White Paper auf der HP Website (http://www.hp.com/support).

Weitere Informationen zum Ändern der TPM-Verwendung in BitLocker™ finden Sie auf der Microsoft Website (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732774.aspx).


# 5 Verkabelung

# Mediengerät-Datenverkabelung

SFF, Verkabelung




LFF, Verkabelung




# Verkabelung des optischen Laufwerks

SFF, Verkabelung




LFF, Verkabelung




# Mini-SAS-Verkabelung für HP Flexible Smart Array Controller

SFF-Konfiguration




LFF-Konfiguration




# Mini-SAS-Y-Verkabelung für HP Smart Array Controller

- Führen Sie die beiden Y-Enden des Mini-SAS-Y-Kabels durch die Kabelmanagementclips, und schließen Sie sie dann an die Laufwerks-Backplane an.
  - Kabelführung, wenn der HP Smart Array Controller in PCIe-Steckplatz 1 bis 4 eingebaut wird:

SFF-Konfiguration




LFF-Konfiguration




Kabelführung, wenn der HP Smart Array Controller in PCIe-Steckplatz 6 bis 9 eingebaut wird:

### SFF-Konfiguration



LFF-Konfiguration



# 6 Software und Konfigurationsprogramme

# Servermodus

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Softwaremodule und Konfigurationsdienstprogramme können online, offline oder in beiden Modi verwendet werden.

Software oder Konfigurationsprogramm	Servermodus
HP iLO (siehe HP iLO auf Seite 105)	Online und Offline
Active Health System (siehe Active Health System auf Seite 105)	Online und Offline
HP RESTful API (HP RESTful API-Unterstützung für HP iLO auf Seite 106)	Online und Offline
Integrated Management Log (siehe Integrated Management Log auf Seite 107)	Online und Offline
Intelligent Provisioning (siehe Intelligent Provisioning auf Seite 108)	Offline
HP Insight Diagnostics (siehe HP Insight Diagnostics auf Seite 108)	Online und Offline
HP Insight Remote Support (HP Insight Remote Support auf Seite 107)	Online
HP Insight Online (siehe HP Insight Online auf Seite 108)	Online
Erase Utility (siehe <u>Erase Utility auf Seite 109</u> )	Offline
Scripting Toolkit für Windows und Linux (Scripting Toolkit für Windows und Linux auf Seite 109)	Online
HP Service Pack for ProLiant (siehe HP Service Pack for ProLiant auf Seite 110)	Online und Offline
HP Smart Update Manager (siehe HP Smart Update Manager auf Seite 110)	Online und Offline
HP UEFI System Utilities (HP UEFI System Utilities auf Seite 110)	Offline
HP Smart Storage Administrator (siehe HP Smart Storage Administrator auf Seite 114)	Online und Offline
ROMPaq Utility (siehe ROMPaq Utility auf Seite 114)	Offline

# Product QuickSpecs (Produkt-ID)

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/qs">http://www.hp.com/go/qs</a>).

### **HP iLO**

Das iLO Subsystem ist eine Standardkomponente von HP ProLiant Servern, mit der das erstmalige Einrichten des Servers, die Überwachung des Serverzustands, Stromversorgungs- und thermische Optimierung sowie Remote-Serververwaltung erleichtert werden. Das iLO-Subsystem besteht aus einem intelligenten Mikroprozessor, abgesichertem Speicher und einer dedizierten Netzwerkschnittstelle. Aufgrund dieses Aufbaus funktioniert iLO unabhängig vom Hostserver und dessen Betriebssystem.

iLO dient der Aktivierung und Verwaltung von Active Health System (siehe Active Health System auf Seite 105) und enthält das Agentless Management. Alle internen Schlüsselsysteme werden von iLO überwacht. Falls diese Funktion aktiviert ist, werden SNMP-Alarme unabhängig vom Hostbetriebssystem direkt an iLO gesendet, sogar dann, wenn kein Hostbetriebssystem installiert ist.

Integrierte Remote-Support-Software ist auf HP ProLiant Gen8 Servern und höher iLO 4, ungeachtet der Betriebssystem-Software und ohne Installation von Betriebssystem-Agents auf dem Server, verfügbar.

Mit iLO ist Folgendes möglich:

- Zugriff über eine hochleistungsfähige und sichere Integrated Remote Console auf den Server von einem beliebigen Ort in der Welt aus, sofern Sie Netzwerkzugriff auf den Server haben.
- Verwenden der freigegebenen .NET Integrated Remote Console zur Kollaboration mit bis zu vier Serveradministratoren.
- Remote-Zuordnung hochleistungsfähiger Virtual Media-Geräte zum Server.
- Sichere Remote-Steuerung des Stromversorgungszustands des verwalteten Servers.
- Wahres Agentless Management mit SNMP-Warnmeldungen über HP iLO implementieren, ungeachtet des Zustands des Hostservers.
- Herunterladen des Active Health System-Protokolls.
- Registrieren bei Insight Remote Support.
- Verwenden von iLO Federation zur Verwaltung mehrerer Server über ein System, auf dem die iLO Weboberfläche ausgeführt wird.
- Verwendung von Virtual Power und Virtual Media über die GUI, CLI oder den iLO Scripting-Toolkit, einschließlich der Automatisierung von Bereitstellung und Provisioning.
- Steuern von iLO mit einem Remote-Verwaltungstool.

Weitere Informationen zu den iLO Funktionen finden Sie in der iLO Dokumentation auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ilo/docs">http://www.hp.com/go/ilo/docs</a>).

Die HP iLO 4 Hardware und die Firmwarefunktionen (z. B. NAND-Größe und integrierte Benutzerpartition) variieren je nach Servermodell. Eine vollständige Liste der unterstützten Funktionen finden Sie in den HP iLO 4 QuickSpecs auf der HP Website (<a href="http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/14276\_div/14276\_div.pdf">http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/14276\_div/14276\_div.pdf</a>).

# **Active Health System**

HP Active Health System bietet die folgenden Funktionen:

- Kombinierte Diagnose-Tools/Scanner
- Immer aktivierte, kontinuierliche Überwachung für mehr Stabilität und kürzere Ausfallzeiten
- Umfassendes Konfigurationsprotokoll

- Zustands- und Service-Warnmeldungen
- Einfaches Exportieren und Hochladen auf Service und Support

Das HP Active Health System überwacht und sammelt Änderungen an der Serverhardware und der Systemkonfiguration. Das Active Health System bietet Hilfe bei der Diagnose von Problemen und bei der Bereitstellung schneller Lösungen, wenn Serverfehler auftreten.

Das Active Health System sammelt folgende Arten von Daten:

- Servermodell
- Seriennummer
- Prozessormodell und -geschwindigkeit
- Speicherkapazität und -geschwindigkeit
- Kapazität und Geschwindigkeit des Hauptspeichers
- Firmware/BIOS

HP Active Health System erfasst keine Informationen über die Operationen, Finanzen, Kunden, Mitarbeiter, Partner oder Rechenzentren von Active Health System-Benutzern wie IP-Adressen, Hostnamen, Benutzernamen und Kennwörter. HP Active Health System analysiert oder ändert keine Betriebssystemdaten von Fehlerprotokollaktivitäten Dritter wie z. B. Inhalte, die vom Betriebssystem erstellt oder übergeben wurden.

Die erfassten Daten werden entsprechend der HP Data Privacy Richtlinie verwaltet. Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/privacy).

Das Active Health System stellt zusammen mit der Systemüberwachung von Management ohne Agent oder SNMP Pass-thru eine kontinuierliche Überwachung der Hardware- und Konfigurationsänderungen, des Systemstatus und der Service-Warnmeldungen für verschiedene Serverkomponenten bereit.

Der Agentless Management Service ist im SPP verfügbar, das von der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/spp/download">http://www.hp.com/go/spp/download</a>) heruntergeladen werden kann. Das Active Health System-Protokoll kann manuell aus iLO oder HP Intelligent Provisioning heruntergeladen und an HP gesendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- HP iLO User Guide (HP iLO Benutzerhandbuch) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ilo/docs">http://www.hp.com/go/ilo/docs</a>)
- HP Intelligent Provisioning Benutzerhandbuch auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs">http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs</a>)

# HP RESTful API-Unterstützung für HP iLO

HP iLO 4 Firmwareversion 2.00 und höher enthält die HP RESTful API. Die HP RESTful API ist eine Verwaltungsschnittstelle, die Serververwaltungstools für Konfiguration, Bestandsverwaltung und Überwachung eines HP ProLiant Servers über iLO verwenden können. Ein REST-Client sendet HTTPS-Vorgänge an den iLO Webserver, um JSON-formatierte Daten mittels GET und PATCH abzurufen und zu schreiben sowie unterstützte iLO und Servereinstellungen (z. B. UEFI-BIOS-Einstellungen) zu konfigurieren.

HP iLO 4 unterstützt die HP RESTful API bei Servern ab HP ProLiant Gen8. Weitere Informationen zur HP RESTful API finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support/restfulinterface/docs">http://www.hp.com/support/restfulinterface/docs</a>).

### **Integrated Management Log**

Im Integrated Management Log (IML) werden Hunderte von Ereignissen aufgezeichnet und in übersichtlicher Form gespeichert. Das IML versieht jedes Ereignis mit einem Zeitstempel mit Minutengenauigkeit.

Die im IML aufgezeichneten Ereignisse können auf folgende Weise angezeigt werden:

- Mit HP SIM
- In HP UEFI System Utilities (HP UEFI System Utilities auf Seite 110)
- In der integrierten UEFI-Shell (<u>Integrierte UEFI-Shell auf Seite 113</u>)
- Mit betriebssystemspezifischen IML-Anzeigeprogrammen:
  - Für Windows: IML Viewer
  - Für Linux: IML Viewer Application
- in der iLO Weboberfläche
- Innerhalb von HP Insight Diagnostics (siehe HP Insight Diagnostics auf Seite 108)

### **HP Insight Remote Support**

HP rät dringend dazu, Ihr Gerät für den Remote Support zu registrieren. Mit ihm wird eine verbesserte Erfüllung Ihrer HP Garantie-, HP Care-Pack-Service- oder einer anderen Support-Vereinbarung mit HP ermöglicht. Um die maximale Verfügbarkeit des Systems zu gewährleisten, ergänzt HP Insight Remote Support Ihre kontinuierliche Überwachung durch eine intelligente Ereignisdiagnose und automatische, sichere Übermittlung von Hardware-Ereignisbenachrichtigungen an HP. HP leitet dann eine schnelle und akkurate Lösung des Problems basierend auf dem Service-Level des Produkts in die Wege. Für Service vor Ort können Benachrichtigungen an Ihren zugelassenen HP Partner gesendet werden, sofern dies konfiguriert und die Funktion in Ihrem Land verfügbar ist.

Weitere Informationen finden Sie unter *HP Insight Remote Support and Insight Online Setup Guide for ProLiant Servers and BladeSystem c-Class Enclosures* (HP Insight Remote Support und Insight Online-Einrichtungsleitfaden für ProLiant Server und BladeSystem c-Class Gehäuse) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs">http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs</a>). HP Insight Remote Support wird im Rahmen von HP Warranty, HP Care Pack Service oder eines HP Support-Vertrags bereitgestellt.

### **HP Insight Remote Support Central Connect**

Wenn Sie die integrierten Remote Support Funktionen mit HP ProLiant Gen8 Servern und späteren Servermodellen oder HP BladeSystem c-Class Gehäusen verwenden, können Sie einen Server oder ein Gehäuse für die Kommunikation mit HP Insight Online über ein zentrales HP Insight Remote Support Hostinggerät in der lokalen Umgebung konfigurieren. Alle Konfigurations- und Dienstereignisinformationen werden über das Hostinggerät geleitet. Diese Informationen können mit der lokalen HP Insight Remote Support Benutzeroberfläche oder der Browseransicht in HP Insight Online angezeigt werden.

Weitere Informationen finden Sie in den *HP Insight Remote Support Release Notes* (HP Insight Remote Support Versionshinweise) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs">http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs</a>).

### **HP Insight Online Direct Connect**

Wenn Sie die integrierten Remote Support Funktionen mit HP ProLiant Gen8 Servern und späteren Servermodellen oder HP BladeSystem c-Class Gehäusen verwenden, können Sie einen Server oder

DEWW HP iLO 107

ein Gehäuse für die direkte Kommunikation mit HP Insight Online registrieren, ohne ein zentrales HP Insight Remote Support Hostinggerät in der lokalen Umgebung konfigurieren zu müssen. HP Insight Online wird Ihre primäre Schnittstelle für Remote-Support-Informationen sein.

Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs">http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs</a>).

### **HP Insight Online**

HP Insight Online ist ein neues Funktionsmerkmal des Portals HP Support Center. In Kombination mit HP Insight Remote Support Central Connect oder HP Insight Online Direct Connect fasst diese Funktion automatisch Systemzustand, Systemkennzeichen und Support-Informationen mit Vertragsund Garantie-Informationen zusammen und schützt diese in einem einzelnen personalisierten Dashboard, das jederzeit und überall aufgerufen werden kann. Das Dashboard beschleunigt durch die Zusammenstellung der IT- und Servicedaten die Kenntnisnahme dieser Informationen und die Reaktionen darauf. Mit Ihrer ausdrücklichen Genehmigung kann ein autorisierter HP Channel Partner Ihre IT-Umgebung mit HP Insight Online remote betrachten.

Weitere Informationen zur Verwendung von HP Insight Online finden Sie im *HP Insight Online Benutzerhandbuch* auf der HP Website (http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs).

# **Intelligent Provisioning**

Intelligent Provisioning ist ein in HP ProLiant Server ab Gen8 integriertes Tool zur Bereitstellung einzelner Server, das die Einrichtung von HP ProLiant Servern vereinfacht sowie eine zuverlässige und konsistente Möglichkeit zur Bereitstellung von HP ProLiant Serverkonfigurationen bietet:

- Intelligent Provisioning bietet Hilfe bei der Installation des Betriebssystems, indem das System auf die Installation "gebrauchsfertiger" und HP spezifischer Versionen Betriebssysteme vorbereitet und optimierte HP ProLiant Server Supportsoftware automatisch integriert.
- Intelligent Provisioning stellt wartungsbezogene Aufgaben über das Fenster "Perform Maintenance" (Durchführung von Wartungsarbeiten) bereit.
- Intelligent Provisioning bietet Installationsunterstützung für Microsoft Windows, Red Hat und SUSE Linux sowie VMware. Spezifische Informationen zu unterstützten Betriebssystemen enthalten die HP Intelligent Provisioning Versionshinweise auf der HP Website (http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs).

Weitere Informationen zur Intelligent Provisioning Software finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning">http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning</a>). Sie können die Wiederherstellungsmedien für Intelligent Provisioning auf der Registerkarte "Ressourcen" auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ilo">http://www.hp.com/go/ilo</a>) herunterladen. Ein Gesamtpaket mit Aktualisierungen der Treiber und Firmware finden Sie auf der Seite "HP Smart Update: Server Firmware and Driver Updates" auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/SmartUpdate">http://www.hp.com/go/SmartUpdate</a>).

# **HP Insight Diagnostics**

HP Insight Diagnostics ist ein Tool zum proaktiven Servermanagement, das sowohl in Offline- als auch Online-Versionen verfügbar ist und Funktionen zur Diagnose und Fehlerbeseitigung umfasst, mit deren Hilfe IT-Administratoren Serverinstallationen prüfen, Probleme beseitigen und den Erfolg von Reparaturmaßnahmen überprüfen können.

HP Insight Diagnostics Offline Edition führt verschiedene erweiterte System- und Komponententests aus, während das Betriebssystem nicht ausgeführt wird. Um dieses Dienstprogramm zu nutzen, müssen Sie den Server mit Intelligent Provisioning starten (siehe Intelligent Provisioning auf Seite 108).

HP Insight Diagnostics Online Edition ist eine webbasierte Anwendung, die Informationen zur Systemkonfiguration und andere relevante Daten für ein effektives Servermanagement aufzeichnet. Dieses Dienstprogramm, das in Microsoft Windows und Linux Versionen angeboten wird, unterstützt einen ordnungsgemäßen Systembetrieb.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zum Download des Dienstprogramms finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/diags). HP Insight Diagnostics Online Edition ist auch im SPP (HP Service Pack for ProLiant auf Seite 110) verfügbar.

### HP Insight Diagnostics Datenerfassungsfunktionalität

HP Insight Diagnostics (siehe HP Insight Diagnostics auf Seite 108) enthält eine Datenerfassungsfunktionalität, die wichtige Hardware- und Softwareinformationen auf ProLiant Servern sammelt.

Diese Funktionalität unterstützt Betriebssysteme, die vom Server unterstützt werden. Informationen über die vom Server unterstützten Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/supportos).

Wenn zwischen den Datenerfassungsintervallen eine größere Änderung eingetreten ist, werden die vorher gültigen Informationen von der Datenerfassungsfunktion markiert und die vorhandenen Datendateien überschrieben, so dass die Konfigurationsänderungen widergespiegelt werden.

Die Datenerfassungsfunktionalität wird bei jeder von Intelligent Provisioning unterstützten Installation von HP Insight Diagnostics installiert oder kann über HP SPP installiert werden (siehe HP Service Pack for ProLiant auf Seite 110).

### **Erase Utility**

ACHTUNG: Führen Sie eine Sicherung durch, bevor Sie Erase Utility ausführen. Dieses Dienstprogramm setzt das System auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück, löscht aktuelle Daten zur Hardwarekonfiguration, einschließlich Array-Setup und Plattenpartitionierung sowie sämtliche angeschlossenen Festplatten vollständig. Beachten Sie vor Verwendung dieses Dienstprogramms die Anleitungen im HP Intelligent Provisioning Benutzerhandbuch.

Mit Erase Utility können Sie Laufwerke und Active Health System Protokolle löschen und UEFI System Utilities Einstellungen zurücksetzen. Führen Sie das Erase Utility aus, wenn Sie das System aus folgenden Gründen löschen müssen:

- Sie möchten ein neues Betriebssystem auf einem Server mit einem vorhandenen Betriebssystem installieren.
- Während der Durchführung der Schritte zum Abschluss der Installation eines vorinstallierten Betriebssystems ist ein Fehler aufgetreten.

Um das Erase Utility aufzurufen, klicken Sie auf der Intelligent Provisioning-Startseite auf das Symbol "Perform Maintenance" (Wartung durchführen), und wählen Sie dann Erase (Löschen).

Weitere Informationen zu Erase Utility finden Sie im HP Intelligent Provisioning Benutzerhandbuch auf der HP Website (http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs).

# Scripting Toolkit für Windows und Linux

Das Scripting Toolkit für Windows und Linux ist ein Produkt für die Serverbereitstellung, das die unbeaufsichtigte automatische Installation vieler Server ermöglicht. Das Scripting Toolkit ist speziell auf die ProLiant BL, ML, DL und SL Server zugeschnitten. Das Toolkit enthält zahlreiche modulare Dienstprogramme und wichtige Dokumentationsunterlagen, in denen beschrieben wird, wie diese Tools zur Erstellung eines automatischen Server Deployment-Prozesses eingesetzt werden.

Das Scripting Toolkit bietet eine flexible Methode zum Erstellen von Standard-Serverkonfigurationsskripts. Mithilfe dieser Skripts können Sie viele der ansonsten manuellen Schritte im Serverkonfigurationsprozess automatisieren. Dieser automatisierte Serverkonfigurationsprozess bringt bei jeder Serverbereitstellung Zeitersparnisse und ermöglicht somit rasche Server Deployments einer hohen Anzahl von Servern.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Download des Scripting Toolkit finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ProLiant/STK">http://www.hp.com/go/ProLiant/STK</a>).

### **HP Service Pack for ProLiant**

SPP ist eine umfassende Systemsoftwarelösung (Treiber und Firmware), die für Major-Server-Releases als einzelnes Paket bereitgestellt wird. Diese Lösung verwendet HP SUM als Bereitstellungstool und wurde auf allen unterstützten HP ProLiant-Servern getestet, einschließlich HP ProLiant Gen8 Servern und höher.

SPP kann in einem Onlinemodus unter Windows oder Linux oder in einem Offlinemodus verwendet werden, in dem der Server mit einem in der ISO-Datei enthaltenen Betriebssystem gestartet wird, sodass der Server automatisch ohne Benutzereingriff oder in einem interaktiven Modus aktualisiert werden kann.

Weitere Informationen zu SPP finden Sie auf den folgenden Seiten der HP Website. Dort können Sie SPP auch herunterladen:

- Download-Seite für HP Service Pack for ProLiant (<a href="http://www.hp.com/go/spp">http://www.hp.com/go/spp</a>)
- Seite "HP Smart Update: Server Firmware and Driver Updates" (<a href="http://www.hp.com/go/SmartUpdate">http://www.hp.com/go/SmartUpdate</a>)

## **HP Smart Update Manager**

HP SUM ist ein Produkt zum Installieren und Aktualisieren von Firmware, Treibern und Systemsoftware auf HP ProLiant Servern. HP SUM bietet eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und eine skriptfähige Befehlszeilenbenutzeroberfläche zur Bereitstellung von Systemsoftware für einzelne oder mehrere (einer-an-viele) HP ProLiant Server und netzwerkbasierte Ziele, wie iLOs, OAs und VC Ethernet- und Fibre Channel-Module.

Weitere Informationen über HP SUM finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/hpsum).

Informationen zum Herunterladen von HP SUM finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/hpsum/download).

Das *HP Smart Update Manager-Benutzerhandbuch* ist in der HP SUM Information Library (<a href="http://www.hp.com/go/hpsum/documentation">http://www.hp.com/go/hpsum/documentation</a>) verfügbar.

# **HP UEFI System Utilities**

HP UEFI System Utilities ist in das System-ROM integriert. Mittels UEFI System Utilities können Sie eine große Zahl von Konfigurationsaktionen durchführen, darunter:

- Konfigurieren von Systemkomponenten und installierten Optionen
- Aktivieren und Deaktivieren von Systemfunktionen
- Anzeigen von Systeminformationen
- Auswählen des primären Boot-Controllers
- Konfigurieren von Speicheroptionen

- Auswählen einer Sprache
- Starten weiter Vor-Boot-Umgebungen wie Embedded UEFI Shell und Intelligent Provisioning

Weitere Informationen zu HP UEFI System Utilities finden Sie im HP UEFI System Utilities User Guide for HP ProLiant Gen9 Servers (HP UEFI System Utilities Benutzerhandbuch für HP ProLiant Gen9 Server) auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs).

Scannen Sie den QR Code unten auf dem Bildschirm, um auf die für Mobilfunkgeräte geeignete Onlinehilfe zu UEFI System Utilities und zur UEFI-Shell zuzugreifen. Drücken Sie F1, um Hilfe auf dem Bildschirm anzuzeigen.

### Verwenden von HP UEFI System Utilities

Verwenden Sie zur Nutzung von System Utilities die folgenden Tasten:

Aktion	Taste
Zugreifen auf System Utilities	F9 während des Server-POST
Navigieren in Menüs	Pfeil nach oben/unten
Auswählen von Elementen	Eingabe
Speichern der Einstellungen	F10
Zugreifen auf die Hilfe zur hervorgehobenen Konfigurationsoption*	F1

<sup>\*</sup> Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm, um auf die Onlinehilfe zu UEFI System Utilities und zur UEFI-Shell zuzugreifen.

Die Standard-Konfigurationseinstellungen werden auf dem Server zu folgenden Zeitpunkten übernommen:

- Beim ersten Systemstart
- Nach dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Standardkonfigurationseinstellungen reichen für typische Serveroperationen aus, Sie können die Konfigurationseinstellungen aber nach Bedarf ändern. Das System fordert Sie bei jedem Einschalten des Systems auf, auf System Utilities zuzugreifen.

# Flexible Startsteuerung

Mit dieser Funktion können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Hinzufügen von Startoptionen
  - Durchsuchen Sie alle FAT16- und FAT32-Dateisysteme.
  - Wählen Sie eine X64 UEFI-Anwendung mit der Erweiterung .EFI aus, um sie als neue UEFI-Startoption hinzuzufügen, z. B. ein Betriebssystem-Startladeprogramm oder eine andere UEFI-Anwendung.

Die neue Startoption wird an die Startreihenfolgeliste angehängt. Wenn Sie eine Datei auswählen, werden Sie aufgefordert, die Startoptionsbeschreibung einzugeben, die

anschließend im Menü "Boot" (Start) angezeigt wird. Sie können außerdem optional Daten eingeben, die an die .EFI-Anwendung übergeben werden sollen.

Starten mit System Utilities

Gegen Ende des Startvorgangs wird der Bildschirm mit den Startoptionen angezeigt. Dieser Bildschirm wird mehrere Sekunden angezeigt, bevor das System von einer Diskette, einer CD oder einer Festplatte zu booten versucht. In dieser Zeit können Sie auf System Utilities zugreifen, indem Sie die Taste **F9** drücken.

- Wählen Sie zwischen den unterstützten Modi aus: "Legacy BIOS Boot Mode" (Alter BIOS-Startmodus) oder "UEFI Boot Mode" (UEFI-Startmodus).
- HINWEIS: Wenn die Einstellungen für den Standard-Startmodus von den benutzerdefinierten Einstellungen abweichen, startet das System die Betriebssysteminstallation nach Wiederherstellung der Standardwerte möglicherweise nicht. Sie können dieses Problem vermeiden, indem Sie die Funktion "User Defined Defaults" (Benutzerdefinierte Standardwerte) in UEFI System Utilities verwenden, um die werkseitigen Standardeinstellungen zu überschreiben.

Weitere Informationen finden Sie im *HP UEFI System Utilities User Guide for HP ProLiant Gen9 Servers* (HP UEFI System Utilities Benutzerhandbuch für HP ProLiant Gen9 Server) auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs).

### Wiederherstellen und Anpassen von Konfigurationseinstellungen

Sie können alle Konfigurationseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder System-Standardkonfigurationseinstellungen wiederherstellen, die anstelle der werkseitigen Standardeinstellungen verwendet werden.

Sie können die Standardeinstellungen außerdem nach Bedarf konfigurieren und die Konfiguration dann als benutzerspezifische Standardkonfiguration speichern. Wenn das System die Standardeinstellungen lädt, werden die benutzerspezifischen Standardeinstellungen anstelle der werkseitigen Standardeinstellungen verwendet.

# "Secure Boot"-Konfiguration

"Secure Boot" ist in der UEFI-Spezifikation enthalten, auf der die HP Implementierung von UEFI basiert. "Secure Boot" ist vollständig im BIOS implementiert und benötigt keine spezielle Hardware. Die Funktion stellt sicher, dass jede im Startvorgang gestartete Komponente digital signiert ist und die Signatur anhand der integrierten vertrauenswürdigen Zertifikate im UEFI-BIOS validiert wird. "Secure Boot" validiert die Identität der Software folgender Komponenten im Startvorgang:

- Von PCIe-Karten geladene UEFI-Treiber
- Von Massenspeichergeräten geladene UEFI-Treiber
- Vor dem Systemstart verfügbare UEFI-Shell-Anwendungen
- UEFI-Startlader des Betriebssystems

Nach der Aktivierung können nur Firmwarekomponenten und Betriebssysteme mit Startladeprogrammen, die über eine entsprechende digitale Signatur verfügen, während des Startvorgangs ausgeführt werden. Nur Betriebssysteme, die "Secure Boot" unterstützen und einen EFI-Startlader besitzen, der mit einem der autorisierten Schlüssel signiert ist, können bei aktivierter Funktion "Secure Boot" starten. Weitere Informationen zu unterstützten Betriebssystemen finden Sie in *HP UEFI System Utilities and Shell Release Notes* (HP UEFI System Utilities und Shell-Versionshinweise) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs">http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs</a>).

Ein anwesender Benutzer kann die in das UEFI-BIOS eingebetteten Zertifikate anpassen, indem er eigene Zertifikate hinzufügt/entfernt.

### Integrierte UEFI-Shell

Das System-BIOS aller HP ProLiant Gen9 Server enthält eine in das ROM integrierte UEFI-Shell. Die UEFI-Shell-Umgebung stellt eine API, eine Befehlszeilen-Eingabeaufforderung und eine Reihe von CLIs bereit, die Skripts unterstützen, die Handhabung von Dateien erlauben und Systeminformationen ausgeben. Diese Merkmale erweitern den Funktionsumfang von UEFI System Utilities.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- HP UEFI Shell User Guide for HP ProLiant Gen9 Servers (HP UEFI Shell Benutzerhandbuch für HP ProLiant Gen9 Server) auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs)
- UEFI Shell Specification (UEFI-Shell-Spezifikation) auf der UEFI-Website (http://www.uefi.org/ specifications)

### Integrierte UEFI-Diagnose

Das System-BIOS aller HP ProLiant Gen9 Server enthält ein in das ROM integriertes UEFI-Diagnosetool. Das integrierte UEFI-Diagnosetool kann umfassende Diagnosen für die Serverhardware (einschließlich Prozessoren, Speicher, Laufwerke und andere Serverkomponenten) ausführen.

Weitere Informationen zum integrierten UEFI-Diagnosetool finden Sie im HP UEFI System Utilities User Guide for HP ProLiant Gen9 Servers (HP UEFI Shell Benutzerhandbuch für HP ProLiant Gen9 Server) auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs).

### HP RESTful API-Unterstützung für UEFI

HP ProLiant Gen9 Server unterstützen ein UEFI-konformes System-BIOS mit UEFI System Utilities und integrierter UEFI-Shell als vor dem Systemstart verfügbare Umgebungen. HP ProLiant Gen9 Server unterstützen auch das Konfigurieren der UEFI-BIOS-Einstellungen mit der HP RESTful API, einer Verwaltungsschnittstelle, die Serververwaltungstools für Konfiguration, Bestandsverwaltung und Überwachung eines HP ProLiant Servers über iLO verwenden können. Ein REST-Client verwendet HTTPS-Vorgänge, um unterstützte Servereinstellungen (z. B. UEFI-BIOS-Einstellungen) zu konfigurieren.

Weitere Informationen zur HP RESTful API und zu HP RESTful Interface Tool finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/support/restfulinterface/docs).

# Erneutes Eingeben der Seriennummer und Produkt-ID des Servers

Nach einem Austausch der Systemplatine müssen Sie die Seriennummer und die Produkt-ID des Servers erneut eingeben.

- Drücken Sie beim Start des Servers die Taste F9, um auf UEFI System Utilities zuzugreifen.
- Wählen Sie System Configuration (Systemkonfiguration) > BIOS/Platform Configuration (RBSU) (BIOS-/Plattformkonfiguration (RBSU)) > Advanced Options (Erweiterte Optionen) > Advanced System ROM Options (Erweiterte System-ROM-Optionen) > Serial Number (Seriennummer), und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- 3. Geben Sie die Seriennummer ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Die folgende Meldung wird angezeigt:

The serial number should only be modified by qualified service personnel. This value should always match the serial number located on the chassis.

- Bestätigen Sie die Warnmeldung mit der Eingabetaste.
- Geben Sie die Seriennummer ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie Product ID (Produkt-ID). Die folgende Warnung wird angezeigt:

Warning: The Product ID should ONLY be modified by qualified service personnel. This value should always match the Product ID located on the chassis.

- Geben Sie die Produkt-ID ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- 8. Bestätigen Sie das Schließen von System Utilities mit **F10**. Der Server wird automatisch neu gestartet.

# Dienstprogramme und Funktionen

### **HP Smart Storage Administrator**

HP SSA ist ein Konfigurations- und Verwaltungstool für HP Smart Array-Controller. Ab Servern der Baureihe HP ProLiant Gen8 wird ACU durch HP SSA mit erweiterter GUI und zusätzlichen Konfigurationsfunktionen ersetzt.

HP SSA bietet drei Schnittstellen: HP SSA GUI, HP SSA CLI und HP SSA Scripting. Zwar unterstützen alle Schnittstellen Konfigurationsarbeiten, einige der komplexeren Aufgaben sind jedoch nur in einer Schnittstelle verfügbar.

#### Einige HP SSA-Funktionen:

- Unterstützt Online-Kapazitätserweiterung für Arrays, Kapazitätserweiterung logischer Laufwerke,
   Zuordnung von Online-Ersatzlaufwerken und Änderung der RAID-Ebene und Stripe-Größe
- Schlägt für ein unkonfiguriertes System die optimale Konfiguration vor
- Bietet Diagnose- und SmartSSD Wear Gauge-Funktionen auf der Registerkarte "Diagnostics" (Diagnose)
- Stellt f
  ür unterst
  ützte Controller Zugriff auf weitere Funktionen bereit.

Weitere Informationen über HP SSA finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/hpssa).

# ROMPaq Utility

Das ROMPaq Utility ermöglicht eine Aktualisierung der Systemfirmware (BIOS). Um die Firmware zu aktualisieren, stecken Sie einen ROMPaq USB-Schlüssel in einen verfügbaren USB-Anschluss, und starten Sie das System neu. Zusätzlich zu ROMPaq sind zum Aktualisieren der System-Firmware Online-Flash-Komponenten für Windows- und Linux-Betriebssysteme verfügbar.

Das ROMPaq Utility überprüft das System und bietet gegebenenfalls eine Auswahl der vorhandenen Firmwareversionen an.

Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/hpsc">http://www.hp.com/go/hpsc</a>) auf **Drivers, Software & Firmware** (Treiber, Software und Firmware). Geben Sie dann Ihren Produktnamen im Feld **Find an HP product** ein und klicken Sie auf **Go**.

### Automatic Server Recovery (Automatische Serverwiederherstellung)

ASR (Automatische Serverwiederherstellung) veranlasst bei einem schwerwiegenden Betriebssystemfehler wie einem "blauen Bildschirm", ABEND oder einer "Panic"-Meldung den Neustart des Systems. Beim Laden des System-Managementtreibers, auch Health-Treiber genannt, wird ein Failsafe-Timer des Systems gestartet, der ASR Zeitgeber. Bei ordnungsgemäßem Betrieb des Betriebssystems wird der Zeitgeber regelmäßig zurückgesetzt. Bei Ausfall des Betriebssystems jedoch läuft der Zeitgeber ab und löst einen Neustart des Servers aus.

ASR erhöht die Verfügbarkeit des Servers, indem der Server innerhalb einer festgelegten Zeit nach einem Stillstand des Betriebssystems neu gestartet wird. ASR kann auf der System Management Homepage oder mit UEFI System Utilities deaktiviert werden.

## Unterstützung für USB

HP bietet Unterstützung sowohl für Standard- als auch betriebssystemunabhängiges USB 2.0. Die Standardunterstützung erfolgt durch das Betriebssystem über die jeweiligen USB-Gerätetreiber. HP bietet jedoch auch Unterstützung für USB-Geräte vor dem Laden des Betriebssystems; diese betriebssystemunabhängige USB-Unterstützung ist im System-ROM standardmäßig aktiviert.

Mit der betriebssystemunabhängigen USB-Unterstützung steht USB-Funktionalität auch in Umgebungen zur Verfügung, die normalerweise keine USB-Unterstützung bieten. Insbesondere ermöglicht HP die betriebssystemunabhängige USB-Funktionalität für Folgendes:

- POST (Systemstart)
- **UEFI System Utilities**
- Vor dem Systemstart verfügbare UEFI-Shell
- DOS
- Betriebsumgebungen, die USB ursprünglich nicht unterstützen

### Externe USB-Funktionalität

HP bietet externe USB-Unterstützung, um den lokalen Anschluss von USB-Geräten für Verwaltung, Konfiguration und Diagnoseverfahren des Servers zu ermöglichen.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kann externe USB-Funktionalität in den USB-Optionen von UEFI System Utilities deaktiviert werden.

# Unterstützung für USB

HP bietet Unterstützung für USB 2.0, USB 3.0 und ältere USB-Implementierungen. Die Standardunterstützung erfolgt durch das Betriebssystem über die jeweiligen USB-Gerätetreiber.

HP unterstützt USB 2.0-Geräte vor dem Laden des Betriebssystems über die betriebssystemunabhängige USB-Unterstützung, die standardmäßig im System-ROM aktiviert ist. USB 3.0-Ports können erst nach dem Laden des Betriebssystems genutzt werden. Das native Betriebssystem unterstützt USB 3.0 über geeignete xHCI-Treiber.

Mit der betriebssystemunabhängigen USB-Unterstützung steht USB-Funktionalität auch in Umgebungen zur Verfügung, die normalerweise keine USB-Unterstützung bieten. Insbesondere ermöglicht HP die betriebssystemunabhängige USB-Funktionalität für Folgendes:

- POST (Systemstart)
- **UEFI System Utilities**

- Vor dem Systemstart verfügbare UEFI-Shell
- DOS
- Betriebsumgebungen, die USB ursprünglich nicht unterstützen

### Externe USB-Funktionalität

HP bietet externe USB-Unterstützung, um den lokalen Anschluss von USB-Geräten für Verwaltung, Konfiguration und Diagnoseverfahren des Servers zu ermöglichen.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kann externe USB-Funktionalität in den USB-Optionen von UEFI System Utilities deaktiviert werden.

### Unterstützung für redundantes ROM

Durch die Unterstützung eines redundanten ROM ermöglicht der Server sichere Upgrades bzw. eine sichere Konfiguration des ROM. Der Server verfügt über ein einzelnes ROM, das sich wie zwei separate ROM-Images verhält. In der Standardeinstellung enthält eine Seite des ROM die aktuelle ROM-Programmversion und die andere Seite eine Backup-Version.

HINWEIS: Bei Lieferung des Servers ist auf beiden Seiten des ROM dieselbe Version programmiert.

### Sicherheitsvorteile

Wenn Sie das System-ROM aktualisieren, überschreibt ROMPaq das Backup-ROM und sichert das aktuelle ROM als Backup-Version, so dass Sie problemlos zur anderen ROM-Version umschalten können, wenn das neue ROM aus irgendeinem Grund fehlerhaft sein sollte. Durch diese Funktion ist die vorhandene Version des ROM sogar dann geschützt, wenn während der ROM-Aktualisierung ein Stromausfall eintritt.

# System auf dem neuesten Stand halten

### **Treiber**

HINWEIS: Führen Sie stets eine Sicherung durch, bevor Sie mit der Installation oder Aktualisierung von Gerätetreibern beginnen.

Der Server verfügt über neue Hardware, für die möglicherweise nicht auf allen Betriebssystem-Installations-CDs Treiber zur Verfügung stehen.

Wenn Sie ein von Intelligent Provisioning unterstütztes Betriebssystem installieren, verwenden Sie Intelligent Provisioning (Intelligent Provisioning auf Seite 108) und seine Funktion "Configure and Install" (Konfigurieren und installieren) zur Installation des Betriebssystems und der neuesten unterstützten Treiber.

Wenn Sie ein Betriebssystem ohne Intelligent Provisioning installieren, sind Treiber für einige der neuen Hardwarekomponenten erforderlich. Diese und weitere Optionstreiber, ROM-Images und Mehrwertsoftware kann im Rahmen eines SPP heruntergeladen werden.

Wenn Sie Treiber aus dem SPP installieren, stellen Sie sicher, dass Sie die von Ihrem Server unterstützte aktuelle SPP-Version verwenden. Um zu überprüfen, ob der Server die aktuelle unterstützte Version verwendet, greifen Sie auf die HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/spp/download">http://www.hp.com/go/spp/download</a>) zu. Dort sind auch weitere Informationen zum SPP verfügbar.

Um die Treiber eines bestimmten Servers ausfindig zu machen, rufen Sie die HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/hpsc">http://www.hp.com/go/hpsc</a>) auf, und klicken Sie auf **Drivers, Software & Firmware** (Treiber, Software

und Firmware). Geben Sie dann Ihren Produktnamen im Feld Find an HP product ein und klicken Sie auf Go.

### Software und Firmware

Software und Firmware sollten aktualisiert werden, bevor der Server erstmals genutzt wird (sofern nicht für installierte Software oder Komponenten eine ältere Version benötigt wird).

Verwenden Sie für Systemsoftware- und Firmwareaktualisierungen eine der folgenden Quellen:

- Laden Sie SPP (HP Service Pack for ProLiant auf Seite 110) auf der Download-Seite von HP Service Pack for ProLiant (<a href="http://www.hp.com/go/spp">http://www.hp.com/go/spp</a>) herunter.
- Laden Sie einzelne Treiber, Firmware- oder Systemsoftwarekomponenten auf der Server-Produktseite im HP Support Center (http://www.hp.com/go/hpsc) herunter.

### Versionskontrolle

VCRM und VCA sind webfähige Insight Management Agents Tools, mit denen HP SIM Softwareaktualisierungsaufgaben für das gesamte Unternehmen plant.

- VCRM verwaltet das Repository für SPP. Administratoren können den SPP-Inhalt anzeigen oder VCRM konfigurieren, damit das Repository automatisch über Internet-Downloads mit der neuesten Software und Firmware von HP aktualisiert wird.
- VCA vergleicht installierte Softwareversionen auf dem Knoten mit Updates, die im von VCRM verwalteten Repository verfügbar sind. Administratoren können VCA so konfigurieren, dass es auf ein von VCRM verwaltetes Repository verweist.

Weitere Informationen über Werkzeuge zur Versionskontrolle finden Sie im HP Systems Insight Manager Benutzerhandbuch, im HP Version Control Agent Benutzerhandbuch und im HP Version Control Repository Benutzerhandbuch auf der HP Website (http://www.hp.com/go/hpsim).

### HP Betriebssystem- und Virtualisierungssoftware-Unterstützung für ProLiant Server

Weitere Informationen über bestimmte Versionen unterstützter Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ossupport).

# **HP Technology Service Portfolio**

Wenden Sie sich an HP, wenn Sie Unterstützung auf dem Weg zur IT der neuen Generation benötigen. HP Technology Services verschaffen Ihnen Ruhe und Sicherheit und reduzieren Risiken, damit Sie eine IT-Infrastruktur mit der benötigten Agilität und Stabilität aufbauen können.

Nutzen Sie unsere Beratungsexpertise in den Bereichen private oder Hybrid-Cloud-IT, Big Data und Mobilitätsanforderungen, Verbesserung der Rechenzentrumsinfrastruktur und bessere Auslastung der modernen Server-, Speicher- und Netzwerktechnologie. Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/services/consulting).

Unsere Supportportfolio deckt Services für HP Server, Speicher und Netzwerkhardware und software sowie führende Betriebssysteme ab. Lassen Sie uns proaktiv mit Ihnen zusammenarbeiten, damit Probleme gar nicht erst entstehen. Unsere flexiblen Optionen in Bezug auf Zeitfenster und Reaktionszeiten für Hardware und Software sorgen für schnellere Problembeseitigung, reduzieren unvorhergesehene Ausfälle und verschaffen Ihren Mitarbeitern Zeit für wichtigere Aufgaben. Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/services/support).

Nutzen Sie unser Wissen, unsere Expertise und unsere Innovationskraft sowie die Weltklasseservices, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Technologie auf neue Weise, um Ihren Betrieb zu optimieren und sich für künftige Erfolge in die richtige Ausgangsposition zu bringen.

# Änderungskontrolle und proaktive Benachrichtigung

HP bietet seinen Kunden an, sie 30 bis 60 Tage vor geplanten Hardware- und Softwareänderungen an kommerziellen HP Produkten zu benachrichtigen.

Weitere Informationen finden sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/pcn).

# 7 Fehlerbeseitigung

# Ressourcen für die Fehlerbeseitigung

Das HP ProLiant Gen9 Fehlerbeseitigungs-Handbuch, Band I: Fehlerbehebung enthält Verfahren zum Lösen geläufiger Probleme und eingehende Vorgehensweisen zur Fehleraufdeckung und -Identifizierung, Problemlösung und Softwarewartung auf ProLiant-Servern und Server Blades. Wählen Sie zur Ansicht des Handbuchs eine Sprache aus:

- Englisch (http://www.hp.com/support/Gen9\_TSG\_en)
- Französisch (http://www.hp.com/support/Gen9\_TSG\_fr)
- Spanisch (http://www.hp.com/support/Gen9 TSG es)
- Deutsch (http://www.hp.com/support/Gen9 TSG de)
- Japanisch (http://www.hp.com/support/Gen9\_TSG\_ja)
- Vereinfachtes Chinesisch (http://www.hp.com/support/Gen9 TSG zh cn)

Das HP ProLiant Gen9 Fehlerbeseitigungs-Handbuch, Band II: Fehlermeldungen enthält eine Liste der Fehlermeldungen sowie Informationen zu deren Interpretation und Beseitigung für ProLiant Server und Server Blades. Wählen Sie zur Ansicht des Handbuchs eine Sprache aus:

- Englisch (http://www.hp.com/support/Gen9 EMG en)
- Französisch (http://www.hp.com/support/Gen9 EMG fr)
- Spanisch (http://www.hp.com/support/Gen9 EMG es)
- Deutsch (<a href="http://www.hp.com/support/Gen9\_EMG\_de">http://www.hp.com/support/Gen9\_EMG\_de</a>)
- Japanisch (http://www.hp.com/support/Gen9 EMG ja)
- Vereinfachtes Chinesisch (http://www.hp.com/support/Gen9 EMG zh cn)

# 8 Austauschen der Batterie

Wenn Datum und Zeit vom Server nicht mehr automatisch richtig angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise die Batterie für die Echtzeituhr austauschen. Unter normalen Bedingungen hat diese Batterie eine Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren.

Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen.

Setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Temperaturen über 60 °C aus.


Nehmen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinwirkung aus.

Verwenden Sie nur das für dieses Produkt vorgesehene Ersatzteil.

So entfernen Sie die Komponente:

- 1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Öffnen und entfernen Sie bei Tower-Modellen den Frontrahmen (siehe <u>Entfernen des</u> Tower-Frontrahmens auf Seite 21).
  - Entfernen Sie bei Rack-Modellen den Sicherheits-Frontrahmen, sofern vorhanden (siehe Entfernen des Sicherheits-Frontrahmens auf Seite 20).
- 2. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 20).
- 3. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Stellen Sie den Server auf eine gerade, ebene Fläche mit der Zugangsabdeckung nach oben, wenn es sich um ein Tower-Modell handelt.
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack, wenn es sich um ein Rack-Modell handelt.
- 5. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 21).
- 6. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 24).
- 7. Entfernen Sie den Lüfterkäfig (siehe Entfernen des Lüfterkäfigs auf Seite 27).

### 8. Nehmen Sie die Batterie heraus.



HINWEIS: Beim Auswechseln der Systemplatinenbatterie wird das System-ROM auf seine Standardkonfiguration zurückgesetzt. Konfigurieren Sie das System nach dem Austausch der Batterie in RBSU neu.

Weitere Informationen zum Austausch der Echtzeituhr-Batterie und zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem HP Partner oder Servicepartner.

# 9 Zulassungshinweise

# Sicherheit und Einhaltung behördlicher Bestimmungen

Informationen zur Sicherheit, zum Umweltschutz und zur Einhaltung behördlicher Bestimmungen finden Sie unter *Safety and Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products* (Informationen zur Sicherheit und zur Einhaltung behördlicher Bestimmungen für Server, Speichersysteme, Stromversorgungen, Netzwerke und Racks) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts">http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts</a>).

# Kennzeichnung für Belarus, Kasachstan, Russland



#### Hersteller

Hewlett-Packard Company, Anschrift: 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304, USA Kontaktdaten des Vertreters vor Ort (Russisch)

### HP Russland

ЗАО "Хьюлетт-Паккард А.О.", 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16A, стр.3, тел/факс: +7 (495) 797 35 00, +7 (495) 287 89 05

HP Weißrussland

ИООО «Хьюлетт-Паккард Бел», 220030, Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-1, офис 722-723, тел.: +375 (17) 392 28 18, факс: +375 (17) 392 28 21

HP Kasachstan

ТОО «Хьюлетт-Паккард (К), 050040, Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 28В, 1 этаж, тел./факс: +7 (727) 355 35 50, +7 (727) 355 35 51

#### Kontaktdaten des Vertreters vor Ort (Kasachisch)

ЖШС «Хьюлетт-Паккард (К)», Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязев к-сі, 28В, тел./факс: +7 (727) 355 35 50, +7 (727) 355 35 51

#### Herstellungsdatum

Das Herstellungsdatum wird durch eine Seriennummer dargestellt (HP Seriennummernformat für dieses Produkt):

CCSYWWZZZZ

#### Folgende Datumsformate sind gültig:

- YWW, wobei Y die Jahreszahl in der jeweiligen Dekade beginnend mit dem Jahr 2000 angibt. Beispiel: 238: 2 für 2002 und 38 für die Woche ab dem 9. September. So wird 2010 als 0, 2011 als 1, 2012 als 2, 2013 als 3 usw. angegeben.
- YYWW, wobei YY das Jahr beginnend mit dem Jahr 2000 angibt. Beispiel: 0238: 02 für 2002 und 38 für die Woche ab dem 9. September.

### Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Türkei

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Ukraine

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Garantieinformationen

HP ProLiant und X86 Server und Optionen (http://www.hp.com/support/ProLiantServers-Warranties)

HP Enterprise Server (http://www.hp.com/support/EnterpriseServers-Warranties)

HP Speicherprodukte (http://www.hp.com/support/Storage-Warranties)

HP Netzwerkprodukte (http://www.hp.com/support/Networking-Warranties)

# 10 Elektrostatische Entladung

# Schutz vor elektrostatischer Entladung

Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Einrichtung des Systems und beim Umgang mit Systemkomponenten, um Schäden am System zu vermeiden. Die Entladung statischer Elektrizität über einen Finger oder einen anderen Leiter kann die Systemplatine oder andere Bauteile beschädigen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind. Diese Art von Schäden kann die Lebensdauer des Geräts herabsetzen.

So vermeiden Sie elektrostatische Schäden:

- Vermeiden Sie den direkten Handkontakt, indem Sie Produkte in elektrostatisch sicheren Behältern transportieren und lagern.
- Lassen Sie elektrostatisch empfindliche Teile in ihrem Behälter, bis sie sich an einem gut geerdeten Arbeitsplatz befinden.
- Arbeiten Sie auf einer geerdeten Oberfläche, wenn Sie die Teile aus den Schutzbehältern entnehmen.
- Vermeiden Sie die Berührung von Steckkontakten, Leitern und Schaltungen.
- Sorgen Sie stets dafür, ordnungsgemäß geerdet zu sein, wenn Sie statisch empfindliche Komponenten oder Bauteile berühren.

# Erdungsmethoden zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

Für die Erdung sind mehrere Methoden verfügbar. Verwenden Sie beim Umgang mit oder Installieren von Teilen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind, eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Verwenden Sie ein Antistatikarmband, das über ein Erdungskabel an eine geerdete Workstation bzw. ein geerdetes Computergehäuse angeschlossen ist. Antistatik-Armbänder sind flexible Bänder mit einem Mindestwiderstand von 1 Megaohm (±10 Prozent) im Erdungskabel. Damit eine ordnungsgemäße Erdung stattfindet, muss die leitende Oberfläche des Armbandes auf der Haut getragen werden.
- Tragen Sie entsprechende Bänder um die Ferse, den Zeh oder an den Schuhen, wenn Sie im Stehen arbeiten. Tragen Sie die Bänder an beiden Füßen, wenn Sie auf leitfähigem Boden oder auf antistatischen Fußmatten stehen.
- Verwenden Sie leitfähige Wartungswerkzeuge.
- Verwenden Sie ein tragbares Kundendienst-Kit mit einer zusammenfaltbaren, statische Elektrizität ableitenden Arbeitsmatte.

Besitzen Sie keine geeigneten Hilfsmittel, um eine ordnungsgemäße Erdung sicherzustellen, setzen Sie sich mit einem Vertriebspartner in Verbindung.

Weitere Informationen zu statischer Elektrizität oder Unterstützung bei der Installation des Produkts erhalten Sie bei einem HP Partner.

# 11 Technische Daten

# Umgebungsanforderungen

Angaben	Wert
Temperaturbereich*	_
Bei Betrieb	10 °C bis 35 °C
Bei Lagerung	-30 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei)	_
Bei Betrieb	Mindestens der höhere Wert (feuchter): Taupunkttemperatur –12 °C oder 8 % relative Luftfeuchte
	Maximale Taupunkttemperatur 24 $^{\circ}\text{C}$ oder 90 $\%$ relative Luftfeuchte
Bei Lagerung	5 % bis 95 %
	38,7 °C, maximale Nassthermometer-Temperatur

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Temperaturen gelten für Meereshöhe. Bis zu einer Höhe von 3.048 m verringert sich die maximale Temperatur um 1,0 °C pro 304,8 m. Direkte Sonneneinstrahlung ist nicht zugelassen. Die maximale Änderungsrate beträgt 20 °C/h. Obergrenze und Änderungsrate können durch Typ und Anzahl installierter Optionen beschränkt werden.

Für bestimmte zugelassene Hardwarekonfigurationen gilt ein erweiterter unterstützter Systemeinlass-Temperaturbereich:

- 5 °C bis 10 °C und 35 °C bis 40 °C auf Meereshöhe mit einer höhenabhängigen Korrektur von 1,0 °C pro 175 m über 900 m bis maximal 3048 m.
- 40 °C bis 45 °C auf Meereshöhe mit einer höhenabhängigen Korrektur von 1,0 °C pro 125 m über 900 m bis maximal 3048 m.

Die zulässigen Hardwarekonfigurationen für dieses System werden auf der HP Website (http://www.hp.com/go/proliant/ASHRAE) aufgelistet.

## **Technische Daten**

Angaben	Wert
Maße	
Rack-Modell	_
Höhe	21,8 cm (8,58 Zoll)
Tiefe	74,6 cm (29,37 Zoll)
Breite	44,5 cm (17,51 Zoll)
Tower-Modell	-
Höhe	46,4 cm (18,27 Zoll)

Angaben	Wert
Tiefe	76,9 cm (30,28 Zoll)
Breite	21,9 cm (8,62 Zoll)
Gewicht	
Rack-Modell	_
Maximum	51 kg (112,4 lb)
Minimum	26 kg (57,3 lb)
Tower-Modell	_
Maximum	55 kg (121,30 lb)
Minimum	30 kg (66,14 lb)

# **Technische Daten zum Netzteil**

Je nach den installierten Optionen ist der Server mit einem der folgenden Netzteile konfiguriert:

- HP 500W Flex Slot Platinum Hot-Plug-Netzteil
- HP 800W Flex Slot Platinum Hot-Plug-Netzteil

Detaillierte Netzteil-Spezifikationen finden Sie in den QuickSpecs auf der HP Website (http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/14209\_div/14209\_div.html).

# HP 500W Flex Slot Platinum Hot-Plug-Netzteil

Angaben	Wert
Anforderungen an die Eingangsspannung	
Nenneingangsspannung	100 bis 240 VAC
	240 VDC nur für China
Nenneingangsfrequenz	50 Hz bis 60 Hz
Nenneingangsstrom	5,8 A bei 100 VAC
	2,8 A bei 240 VAC
	2,4 A bei 240 VDC
Maximale Nennspannung	580 W bei 100 VAC
	560 W bei 200 VAC
BTUs pro Stunde	1979 bei 100 VAC
	1911 bei 200 VAC
Ausgangsparameter des Netzteils	
Dauernennleistung	500 W bei 100 VAC bis 120 VAC Eingangsspannung
	500 W bei 200 VAC bis 240 VAC Eingangsspannung
Maximale Spitzenleistung	500 W bei 100 VAC bis 120 VAC Eingangsspannung

Angaben	Wert	
	500 W bei 200 VAC bis 240 VAC Eingangsspannung	

# HP 800W Flex Slot Platinum Hot-Plug-Netzteil

Angaben	Wert	
Anforderungen an die Eingangsspannung		
Nenneingangsspannung	100 bis 240 VAC	
	240 VDC nur für China	
Nenneingangsfrequenz	50 Hz bis 60 Hz	
Nenneingangsstrom	9,4 A bei 100 VAC	
	4,5 A bei 240 VAC	
	3,8 A bei 240 VDC	
Maximale Nennspannung	940 W bei 100 VAC	
	900 W bei 200 VAC	
BTUs pro Stunde	3207 bei 100 VAC	
	3071 bei 200 VAC	
Ausgangsparameter des Netzteils		
Dauernennleistung	800 W bei 100 VAC bis 120 VAC Eingangsspannung	
	800 W bei 200 VAC bis 240 VAC Eingangsspannung	
Maximale Spitzenleistung	800 W bei 100 VAC bis 120 VAC Eingangsspannung	
	800 W bei 200 VAC bis 240 VAC Eingangsspannung	

# 12 Support und andere Ressourcen

# Vor Kontaktieren von HP

Bitte halten Sie die nachfolgend aufgeführten Informationen bereit, wenn Sie bei HP anrufen:

- Active Health System-Protokoll (HP ProLiant Gen8 oder h\u00f6her)
  - Laden Sie ein Active Health System-Protokoll herunter, das die sieben (7) Tage vor Auftreten der Störung umfasst, und halten Sie es bereit. Weitere Informationen enthält das *HP iLO 4 Benutzerhandbuch* oder das *HP Intelligent Provisioning Benutzerhandbuch* auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ilo/docs).
- Onboard Administrator-Bericht SHOW ALL (nur für HP BladeSystem-Produkte)
   Weitere Informationen zum Anfordern des Onboard Administrator SHOW ALL-Berichts finden
- Registrierungsnummer beim Technischen Support (sofern zutreffend)

Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/OAlog">http://www.hp.com/go/OAlog</a>).

- Seriennummer des Produkts
- Modellname und -nummer des Produkts
- Produkt-Identifizierungsnummer
- Eventuell vorliegende Fehlermeldungen
- Zusätzlich installierte Platinen oder Hardware
- Software und Hardware von Fremdherstellern
- Betriebssystem und Revisionsstufe

# **HP Kontaktinformationen**

Kontaktinformationen für die USA und weltweite Kontaktinformationen finden Sie auf der Website "Contact HP" (Kontaktaufnahme mit HP) (<a href="http://www.hp.com/go/assistance">http://www.hp.com/go/assistance</a>).

#### In den USA:

- HP ist telefonisch unter 1-800-334-5144 erreichbar. Um eine ständige Qualitätsverbesserung zu erreichen, können Anrufe ggf. aufgezeichnet oder überwacht werden.
- Wenn Sie einen Care Pack (Service-Upgrade) erworben haben, rufen Sie bitte die Website für "Support & Drivers" (Support und Treiber) auf (<a href="http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html">http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html</a>). Wenn sich das Problem nicht über die Website lösen lässt, rufen Sie bitte die Nummer 1-800-633-3600 an. Weitere Informationen zu Care Packs finden Sie auf der HP Website (<a href="http://pro-aq-sama.houston.hp.com/services/cache/10950-0-0-225-121.html">http://pro-aq-sama.houston.hp.com/services/cache/10950-0-0-225-121.html</a>).

# Customer Self Repair (Reparatur durch den Kunden)

HP Produkte enthalten viele CSR-Teile (Customer Self Repair), um Reparaturzeiten zu minimieren und höhere Flexibilität beim Austausch defekter Bauteile zu ermöglichen. Wenn HP (oder ein HP Servicepartner) bei der Diagnose feststellt, dass das Produkt mithilfe eines CSR-Teils repariert

werden kann, sendet Ihnen HP dieses Bauteil zum Austausch direkt zu. CSR-Teile werden in zwei Kategorien unterteilt:

- Zwingend Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren zwingend vorgegeben ist. Wenn Sie den Austausch dieser Teile von HP vornehmen lassen, werden Ihnen die Anfahrt- und Arbeitskosten für diesen Service berechnet.
- Optional Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren optional ist. Diese Teile sind auch für Customer Self Repair ausgelegt. Wenn Sie jedoch den Austausch dieser Teile von HP vornehmen lassen möchten, können bei diesem Service je nach den für Ihr Produkt vorgesehenen Garantiebedingungen zusätzliche Kosten anfallen.

HINWEIS: Einige Teile sind nicht für Customer Self Repair ausgelegt. Um den Garantieanspruch des Kunden zu erfüllen, muss das Teil von einem HP Servicepartner ersetzt werden. Im illustrierten Teilekatalog sind diese Teile mit "No" bzw. "Nein" gekennzeichnet.

CSR-Teile werden abhängig von der Verfügbarkeit und vom Lieferziel am folgenden Geschäftstag geliefert. Für bestimmte Standorte ist eine Lieferung am selben Tag oder innerhalb von vier Stunden gegen einen Aufpreis verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie das HP technische Support Center anrufen und sich von einem Mitarbeiter per Telefon helfen lassen. Den Materialien, die mit einem CSR-Ersatzteil geliefert werden, können Sie entnehmen, ob das defekte Teil an HP zurückgeschickt werden muss. Wenn es erforderlich ist, das defekte Teil an HP zurückzuschicken, müssen Sie dies innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums tun, in der Regel innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen. Das defekte Teil muss mit der zugehörigen Dokumentation in der Verpackung zurückgeschickt werden, die im Lieferumfang enthalten ist. Wenn Sie das defekte Teil nicht zurückschicken, kann HP Ihnen das Ersatzteil in Rechnung stellen. Im Falle von Customer Self Repair kommt HP für alle Kosten für die Lieferung und Rücksendung auf und bestimmt den Kurier-/Frachtdienst.

Weitere Informationen über das HP Customer Self Repair Programm erhalten Sie von Ihrem Servicepartner vor Ort. Informationen über das CSR-Programm in Nordamerika finden Sie auf der HP Website unter (http://www.hp.com/go/selfrepair).

# 13 Akronyme und Abkürzungen

#### **ABEND**

Abnormal End (Außergewöhnliche Beendigung)

### **AMP**

Advanced Memory Protection (Erweiterter Speicherschutz)

#### API

Application Program Interface

#### **ASR**

Automatic Server Recovery (Automatische Serverwiederherstellung)

#### CAS

Column Address Strobe

#### **CSA**

Canadian Standards Association

#### **CSR**

Customer Self Repair (Reparatur durch den Kunden)

#### **DDR**

Double Data Rate

#### DDR4

Double Data Rate-4

#### **GPU**

Graphics Processing Unit (Grafikprozessor)

#### **HP SIM**

**HP Systems Insight Manager** 

### **HP SUM**

**HP Software Update Manager** 

### **IEC**

International Electrotechnical Commission

#### iLO

Integrierte Lights-Out

### **IML**

Integrated Management Log

#### **JSON**

JavaScript Object Notation

LFF

Large Form Factor (Große Baugröße)

**LRDIMM** 

Load Reduced Dual In-Line Memory Module

**NMI** 

Nonmaskable Interrupt

**NVRAM** 

Nonvolatile Memory (Nichtflüchtiger Speicher)

**PCle** 

Peripheral Component Interconnect Express

PDU

Protocol Data Unit

**POST** 

Power-On Self-Test (Selbsttest beim Systemstart)

**RBSU** 

**ROM-Based Setup Utility** 

**RDIMM** 

Registered Dual In-line Memory Module

**RDP** 

Rapid Deployment Pack

**REST** 

Representational State Transfer

**RoHS** 

Restriction of Hazardous Substances

**RPS** 

Redundantes Netzteil

SAS

Serial Attached SCSI (Seriell verbundene SCSI)

**SATA** 

Serielle ATA

SD

Secure Digital

**SFF** 

Small Form Factor (Geringe Baugröße)

SID

Systems Insight Display

SIM

Systems Insight Manager

SPP

HP Service Pack for ProLiant

SSA

HP Smart Storage Administrator

**TMRA** 

Empfohlene Betriebstemperatur der Umgebung

**TPM** 

**Trusted Platform Module** 

**UEFI** 

Unified Extensible Firmware Interface

UID

Unit Identification (Geräteidentifizierung)

**USB** 

Universal Serial Bus

VC

Virtual Connect

**VCA** 

Version Control Agent

**VCRM** 

Version Control Repository Manager (Repository-Manager für die Versionskontrolle)

xHCI

Extensible Host Controller Interface

# 14 Feedback zur Dokumentation

HP möchte Dokumentationen liefern, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Sie können uns helfen, die Dokumentation zu verbessern, indem Sie Hinweise auf Fehler, Vorschläge oder Anmerkungen an die Abteilung für Dokumentationsfeedback (<a href="mailto:docsfeedback@hp.com">mailto:docsfeedback@hp.com</a>) senden. Geben Sie Titel und Teilenummer des Dokuments, Versionsnummer oder die URL in Ihrem Feedback an.

DEWW 133

# Index

A	C	Elektrostatische Entladung
Abdeckung	Care Pack	Elektrostatische Entladung
Entfernen der	HP Technology Service	124
Zugangsabdeckung 21	Portfolio 117	Erdungsmethoden zum Schutz
Active Health System	Optionale	vor elektrostatischer
Active Health System 105	Installationsservices 31	Entladung 124
Servermodus 104	Controller-Optionen	Schutz vor elektrostatischer
Aktualisieren des System-ROM	Installation des optionalen HP	Entladung 124
116	Flexible Smart Array	Erase Utility
Änderungskontrolle 118	Controllers 84	Erase Utility 109
Änderungskontrolle und proaktive	Optionale Speichercontroller	Servermodus 104
Benachrichtigung 118	83	Erdung, Anforderungen 33
Anforderungen, elektrische		Erdung, Methoden 124
Erdung 33	D	EU-Hinweis 122
Anschlüsse 1	Diagnoseprobleme 119	Eurasische
ASR (Automatic Server	Diagnoseprogramme	Wirtschaftskommission 122
Recovery) 115	Automatic Server Recovery	Externe USB-Funktionalität 115
Ausschalten 20	(Automatische	
	Serverwiederherstellung)	F
В	115	Fehlerbeseitigung
Basic Input/Output System (BIOS)	HP Insight Diagnostics 108	Fehlerbeseitigung 119
ROMPaq Utility 114	ROMPaq Utility 114	Ressourcen für die
Servermodus 104	Servermodus 104	Fehlerbeseitigung 119
Batterie 120	Diagnostics Utility	Fehlerbeseitigung,
Belüftung 31	(Diagnoseprogramm) 108	Firmwareaktualisierungsprogram
Bestückungsreihenfolge,	Dienstprogramme	m 119
Speicher 51	Dienstprogramme und	Fehlerbeseitigung, Ressourcen
Betriebssysteme	Funktionen 114	119
HP Betriebssystem- und	Software und	Fehlerdiagnose 119
Virtualisierungssoftware-	Konfigurationsprogramme	Fehlermeldungen 119
Unterstützung für ProLiant	104	Firmware, aktualisieren 117
Server 117	Dienstprogramme, Bereitstellung	HP Service Pack for ProLiant
Installieren des	Scripting Toolkit für Windows	110
Betriebssystems 42	und Linux 109	Software und Firmware 117
Betriebssystem-Unterstützung	Servermodus 104	Firmwareaktualisierung
HP Betriebssystem- und	DIMM-Installationsrichtlinien	HP Service Pack for ProLiant
Virtualisierungssoftware-	DIMM-Identifizierung 51	110
Unterstützung für ProLiant	Installieren eines DIMM 52	Software und Firmware 117
Server 117	DIMMs 50	Firmwareaktualisierungsprogramm
HP Insight Diagnostics	DIMM-Steckplätze 11	, Fehlerbeseitigung 119
Datenerfassungsfunktionalitä	DVD-ROM-Laufwerk 28	Flexible Startsteuerung 111
t 109		-
BIOS (Basic Input/Output System)	E	
ROMPaq Utility 114	Einrichtung 31	

134 Index DEWW

Einschalten 20

Servermodus 104

Frontrahmen	HP Insight Diagnostics	iLO (Integrated Lights-Out)
Anbringen des Sicherheits-	Datenerfassungsfunktionalität	Active Health System 105
Frontrahmens 53	109	HP iLO 105
Entfernen des Sicherheits-	HP Insight Online	Integrated Management Log
Frontrahmens 20	HP Insight Online 108	107
Funktionen	Servermodus 104	Servermodus 104
Beschreibung der	HP Insight Online Direct	IML (Integriertes
Komponenten 1	Connect 107	Managementprotokoll)
Dienstprogramme und	HP Insight Remote Support	Integrated Management Log
Funktionen 114	Software	107
	HP Insight Remote Support	Servermodus 104
G	107	Informationsquellen 128
Garantieinformationen 123	HP Insight Remote Support	Insight Diagnostics
Gerätenummern 15	Central Connect 107	HP Insight Diagnostics 108
	HP Technology Service	HP Insight Diagnostics
H	Portfolio 117	Datenerfassungsfunktionalitä
Hardwareoptionen	HP Kontaktinformationen 128	t 109
Einführung 44	HP Partner	System auf dem neuesten
Installation der	HP Kontaktinformationen 128	Stand halten 116
Hardwareoptionen 44	Support und andere	Installation mittels Skripts 109
Hardwareoptionen, Installation	Ressourcen 128	Installationsservices 31
Einführung 44	HP RESTful API	Installation von Optionen
Installation der	HP RESTful API-Unterstützung	Einführung 44
Hardwareoptionen 44	für HP iLO 106	Installation der
Installieren der	HP RESTful API-Unterstützung	Hardwareoptionen 44
Hardwareoptionen 35	für UEFI 113	Installieren der
Health-Treiber 115	HP Service Pack for ProLiant	Hardwareoptionen 35
Herausziehen des Servers aus	HP Insight Diagnostics 108	Optionale
dem Rack 23	HP Service Pack for ProLiant	Installationsservices 31
Herunterladen von Dateien 128	110	Integrated Lights-Out (iLO)
Hinweis für Japan 122	Servermodus 104	HP iLO 105
Hot-Plug-Laufwerk 76	HP Smart Array Controller	Integrated Management Log
HP Care Pack Services	Optionaler HP Smart Array	107
HP Technology Service	Controller 86	Integrated Management Log
Portfolio 117	Optionales Mini-SAS-Y-Kabel	(IML) 107
Optionale	für HP Smart Array	Integrierte UEFI-Diagnose 113
Installationsservices 31	Controller 71	Integrierte UEFI-Shell 113
HP Flexible Smart Array Controller	HP SmartMemory 50	Intelligent Provisioning
Installation des optionalen HP	HP Smart Storage Administrator	HP Insight Diagnostics 108
Flexible Smart Array	(HP SSA) 114	Intelligent Provisioning 108
Controllers 84	HP Smart Storage Battery 86	Servermodus 104
Mini-SAS-Verkabelung für HP	HP Smart Update Manager,	Interne Kabel 99
Flexible Smart Array	Überblick	memerador de
Controller 100	HP Smart Update Manager	K
HP iLO 105	110	Kabel
HP Insight Diagnostics	Servermodus 104	Optionale Grafikkarten 78
HP Insight Diagnostics 108	HP-Website 128	Verkabelung 99
HP Insight Diagnostics		Kennwörter 97
Datenerfassungsfunktionalitä	1	Kennzeichnung für Belarus,
t 109	Identifizieren der Komponenten 1	Kasachstan, Russland 122

DEWW Index 135

Komponenten 1	Medienkäfig	ROM-Redundanz 116
Komponenten auf der Rückseite	Option LFF-Medienkäfig 67	Rückseite, LEDs 7
5	Option SFF-Medienkäfig 63	
Konfigurationseinstellungen 112	Mindestabstände 31	S
Konfigurationseinstellungen des		SAS-Laufwerksnummern 15
Systems 116	N	SAS- und SATA-
Konformitätserklärung	NIC-Anschlüsse 5	Gerätenummern 15
Inhaltsdeklaration der RoHS-	NMI-Funktionalität 10	Scripting Toolkit
Materialien für die Türkei	_	Scripting Toolkit für Windows
123	0	und Linux 109
Inhaltsdeklaration der RoHS-	Optimale Betriebsumgebung 31	Servermodus 104
Materialien für die Ukraine	Optionale Grafikkarten 78	Secure Boot-Konfiguration 112
123	Optionaler Prozessor 44	Seriennummer 113
Zulassungshinweise 122	Optisches Gerät 99	Server, Installation 36
Kontaktaufnahme mit HP	Optisches Laufwerk 53	Server, Warnmeldungen 34
HP Kontaktinformationen 128	5	Servermerkmale und Optionen
Vor Kontaktieren von HP 128	P	44
	Proaktive Benachrichtigung 118	Servermodus 104
L	Product ID (Produkt-ID) 113	SFF-Laufwerkskäfig 90
Laufwerk		SFF-Laufwerkskäfig mit acht
Entfernen eines Laufwerks 78	Q QuickSpace	Einschüben 90
Laufwerksoptionen 76	QuickSpecs DIMM-Identifizierung 51	Sicherheitsblende, abnehmen 20
Laufwerksblende 76	Optionales HP Trusted Platform	Sicherheitsinformationen
Laufwerkskäfig, installieren 90	Module 96	Sicherheitsvorteile 116
Laufwerks-LEDs 17	Product QuickSpecs (Produkt-	Sicherheit und Einhaltung
LEDs des Systems Insight	ID) 104	behördlicher Bestimmungen
Display 12	10) 104	122
Leuchtmuster der Systems Insight	R	Sicherheitsüberlegungen
Display LEDs 13	Rack-Installation	Erdungsmethoden zum Schutz
LFF-Backplane 93	Optionale	vor elektrostatischer
LFF-Laufwerkskäfig 93	Installationsservices 31	Entladung 124
Lüfter, entfernen 26	Rack-Vorsichtsmaßnahmen	Schutz vor elektrostatischer
Lüfterkäfig 27	41	Entladung 124
Lüfterpositionen Entfernen des Lüfterkäfigs 27	Rack-Vorsichtsmaßnahmen 41	Sicherheitsvorteile 116 Sicherheit und Einhaltung
Entfernen des Lüfterkäfigs 27 Entfernen des optischen	RBSU (Setup Utility auf ROM-	behördlicher Bestimmungen
Laufwerks 28	Basis)	122
Luftleitblech	HP UEFI System Utilities 110	Smart Update Manager
Entfernen des Luftleitblechs	Optionales HP Trusted Platform	HP Smart Update Manager
24	Module 96	110
Installieren des Luftleitblechs	Redundanter Lüfter 88	Servermodus 104
25	Redundantes ROM 116	Software
Luftzirkulation, Anforderungen 32	Registrieren des Servers 43	HP Betriebssystem- und
Eartzintalation, 7 thoradrangon 62	Reparatur durch den Kunden	Virtualisierungssoftware-
M	(CSR)	Unterstützung für ProLiant
Medieneinschub-Blindmodul 29	HP Kontaktinformationen 128	Server 117
Mediengerät-Datenverkabelung	ROMPaq Utility	Software und Firmware 117
99	ROMPaq Utility 114	Software-Upgrades 117
	Servermodus 104	
	Unterstützung für redundantes	
	ROM 116	

136 Index DEWW

Speicher	Technische Kundenunterstützung	HP UEFI System Utilities 110
DIMM-Identifizierung 51	von HP	Verwenden von HP UEFI
Ein-, zwei- und vierreihige	HP Kontaktinformationen 128	System Utilities 111
DIMMs 50	HP Technology Service	Umbau eines Racks in einen
Speichercontroller 83	Portfolio 117	Tower 54
Speicheroptionen 49	Support und andere	Umgebungsbedingungen 31
Speichersubsystem, Architektur	Ressourcen 128	Unterstützte Betriebssysteme
50	Technischer Support	117
Standortanforderungen	HP Kontaktinformationen 128	Unterstützte
Optimale Betriebsumgebung	HP Technology Service	Betriebssystemversionen 117
31	Portfolio 117	Unterstützung für USB
Temperaturanforderungen 32	Support und andere	Unterstützung für USB 115
Statische Aufladung 124	Ressourcen 128	UPS (unterbrechungsfreie
Stromversorgungsanforderunge	Vor Kontaktieren von HP 128	Stromversorgung) 33
n 33	Telefonnummern 128	3 3/
Stromverteilungseinheit (Power	HP Kontaktinformationen 128	V
Distribution Unit, PDU) 33	Support und andere	Verkabelung
System, aktualisieren 116	Ressourcen 128	Verkabelung 99
Systemkomponenten 1	Temperaturanforderungen 32	Verkabelung des optischen
Systemplatinen-Komponenten 8	Tower-Frontrahmen, entfernen	Laufwerks 99
Systems Insight Display	21	Versandkarton, Inhalt 34
Option Systems Insight	Tower-Server, einrichten 35	Version Control Agent (VCA) 117
Display 60	TPM (Trusted Platform Module)	Version Control Repository
Verwenden von Systems	Aktivieren des Trusted Platform	Manager (VCRM) 117
Insight Display 11	Module 98	Versionskontrolle 117
Systemwartungsschalter 9	Aufbewahren des Schlüssels/	Vorbereitungsverfahren 20
Systemwartungsschalter 9	Kennwortes für die	Vorderseite, Komponenten
т		Beschreibung der
Taiwan, Hinweis zum Recycling	Wiederherstellung 97	Komponenten 1
von Batterien 122	Optionales HP Trusted Platform	Komponenten auf der
Tasten	Module 96	Vorderseite 1
	Treiber 116	
Beschreibung der	Trusted Platform Module (TPM)	Vorderseite, LEDs 4 Vorsichtsmaßnahmen
Komponenten 1 LEDs und Tasten auf der	Aktivieren des Trusted Platform	
	Module 98	Rack-Vorsichtsmaßnahmen
Vorderseite 4	Aufbewahren des Schlüssels/	41
Technische Daten	Kennwortes für die	Serverspezifische
Technische Daten 125	Wiederherstellung 97	Warnhinweise und
Umgebungsanforderungen	Montieren von Trusted Platform	Vorsichtsmaßnahmen 34
125	Module und Sicherheitsniet	147
Technische Daten, Server	97	W
Technische Daten 125	Optionales HP Trusted Platform	Warnhinweise
Umgebungsanforderungen	Module 96	Rack-Vorsichtsmaßnahmen
125		41
Technische Daten zum Netzteil	U	Serverspezifische
HP 500W Flex Slot Platinum	UEFI, Startmodus 42	Warnhinweise und
Hot-Plug-Netzteil 126	UEFI System Utilities	Vorsichtsmaßnahmen 34
HP 800W Flex Slot Platinum	Einschalten und Auswählen	Wartungsrichtlinien 116
Hot-Plug-Netzteil 127	von Startoptionen im UEFI-	Website, HP 128
Technische Daten zum	Boot-Modus 42	Wiederherstellungstaste 97
Netzteil 126		

DEWW Index 137

Z Zulassungshinweise Sicherheit und Einhaltung behördlicher Bestimmungen 122 Zulassungshinweise 122

138 Index **DEWW**